

EasyPACK ECO HT65



THAETU-THAEQU 275÷295



Pompes à chaleur réversibles refroidies par air et équipées de ventilateurs hélicoïdaux. Série avec compresseurs hermétiques scroll et réfrigérant R454B.



PART OF **NIBE** GROUP

| | | |
|-----------|---|----|
| Sezione 1 | Francais..... | 5 |
| 1 | EasyPACK ECO HT65..... | 5 |
| 2 | RHOSS Useful for lead..... | 6 |
| 3 | Caractéristiques générales..... | 7 |
| 4 | AdaptiveFunction Plus..... | 8 |
| 5 | Caractéristiques de construction..... | 8 |
| 6 | Accessoires..... | 10 |
| 7 | Données Techniques..... | 13 |
| 8 | Rendement énergétique | 17 |
| 9 | Contrôles électroniques..... | 18 |
| | Ecran du contrôle électronique monté sur l'appareil | 18 |
| | TOBT - CLAVIER TACTILE À BORD | 18 |
| | TRT-KTRT - Clavier à distance touch | 18 |
| | KTR - Clavier à distance | 18 |
| | KTRD - Thermostat avec écran | 18 |
| 10 | Raccordement série..... | 19 |
| 11 | SIR - Séquenceur Intégré Rhoss..... | 20 |
| 12 | Performances..... | 22 |
| 13 | Niveaux de puissance et de pression sonore..... | 22 |
| 14 | Limites de fonctionnement..... | 23 |
| 15 | Limites de fonctionnement avec accessoire Récupération de chaleur..... | 24 |
| 16 | Ecarts thermiques admis à travers les échangeurs..... | 26 |
| 17 | Limites des débits d'eau..... | 26 |
| 18 | Utilisation de solutions antigel..... | 27 |
| 19 | Dimensions, encombrements et raccordements hydrauliques..... | 28 |
| 20 | Espaces techniques et positionnement..... | 30 |
| 21 | Manutention et stockage..... | 30 |
| 22 | Installation et raccordement à l'installation..... | 31 |
| 23 | Indications pour l'installation des unités avec gaz R32..... | 32 |
| 24 | Distribution des poids..... | 33 |
| 25 | Poids des accessoires..... | 34 |
| 26 | Raccordements hydrauliques..... | 34 |
| 27 | Approfondissements accessoires..... | 35 |
| | Les applications de la récupération DS | 35 |
| | Gestion d'une source complémentaire et d'un générateur auxiliaire | 35 |
| | Accessoire FNR | 36 |
| | Accessoire EEO- Energy Efficiency Optimizer | 37 |
| | Accessoire EEM - Energy Meter | 38 |
| | Accessoire FDL - Forced Download Compressors | 38 |
| | Accessoire RIS - Chauffage intégré des réservoirs de stockage | 38 |
| | Accessoire LKD-LKDP | 39 |
| | Accessoire SG - Smart Grid Contacts | 39 |
| | Accessoire SFS - Soft starter | 40 |
| | VPF - Variable Primary Flow | 40 |
| | Accessoire INVP - Réglage inverter groupe de pompage | 42 |
| 28 | Circuits hydrauliques..... | 43 |

| | | |
|----|--|----|
| 29 | Suggestion de système avec accessoire DS et gestion de la production d'eau chaude sanitaire..... | 45 |
| 30 | Branchements électriques..... | 49 |
| 31 | Raccordements électriques VPF | 51 |
| 32 | Interrupteur général..... | 52 |

1 Français

1.1 EasyPACK ECO HT65

EasyPACK ECO HT65: la réponse concrète à l'évolution des besoins du marché HVAC!

Rhoss présente EasyPACK ECO HT65, la nouvelle génération de groupes d'eau glacée et de pompes à chaleur de 70 à 100 kW en R454B à condensation par air, conçue en fonction de l'évolution du marché HVAC et garantissant un équilibre parfait entre faible consommation et confort maximal. EasyPACK ECO HT65 est en effet conçu pour répondre aux nouvelles réglementations en matière d'efficacité énergétique, en utilisant le gaz écologique R454B (GWP=466).

EasyPACK ECO HT65 est la série de pompes à chaleur Rhoss idéale comme solution unique pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire pour les systèmes centralisés tels que les hôtels, les immeubles d'appartements et les applications collectives en général.

La gamme est spécialement conçue pour résoudre les problèmes de réaménagement et de modernisation des installations existantes. Une simplification du système est possible grâce à l'utilisation d'un seul générateur pour la chaleur et le froid, avec l'élimination des risques et des coûts liés à l'entretien obligatoire des systèmes de combustion traditionnels.



EasyPACK ECO HT65 est performante toute l'année !

Les modèles EasyPACK ECO HT65 sont équipés de 2 compresseurs scroll à injection de vapeur, conçus et configurés pour une plus grande flexibilité de contrôle et une meilleure efficacité énergétique. La technologie utilisée permet d'augmenter l'efficacité des unités même dans les climats les plus froids, ce qui rend la gamme EasyPACK ECO HT65 idéale pour une utilisation dans tous les types d'installations, y compris les systèmes de radiateurs avec des températures d'eau chaude allant jusqu'à 65°C, avec un fonctionnement garanti de -20°C à +40°C de température de l'air extérieur.

EasyPACK ECO HT65 est flexible !

Parmi les nombreuses options et accessoires, EasyPACK ECO HT65 peut également être équipé d'un système de pompage innovant qui, grâce à la technologie de l'onduleur, permet de créer des systèmes avec des systèmes primaires à débit variable, permettant de réduire les coûts énergétiques et de simplifier la construction du système.

La nouvelle fonction SIR (Séquenceur Intégré Rhoss) permet de gérer jusqu'à 4 unités connectées, garantissant précision, fiabilité et économie d'énergie.

La possibilité d'équiper les unités d'un désurchauffeur pour la production d'eau chaude permet également de récupérer l'énergie disponible à la sortie du compresseur qui serait normalement dispersée dans l'environnement.

1.2 RHOSS Useful for leed

La certification LEED – acronyme de « Leadership in Energy and Environmental Design » représente à l'heure actuelle le protocole le plus affirmé au niveau international pour la définition et l'évaluation de la durabilité environnementale des bâtiments. Il a été introduit en 1998 par l'U.S Green Building Council (USGBC) puis il s'est imposé au niveau international.



Il s'agit d'une certification volontaire fondée sur le consensus qui fournit aux investisseurs et à toutes les parties prenantes des références précises pour la conception, la construction et la gestion de bâtiments durables à hautes performances.

LEED est un système flexible pouvant être appliqué à tous les types de bâtiments, aussi bien neufs qu'existant, et qui concerne la totalité du cycle de vie du bâtiment.

La certification LEED vise à promouvoir une transformation de l'industrie de construction pour atteindre sept objectifs principaux [LEED Version 4 – BD+C Guide]:

- Inverser la contribution au changement climatique
- Améliorer la santé et le bien-être individuels
- Protéger et restaurer les ressources en eau
- Protéger, améliorer et restaurer les écosystèmes et la biodiversité
- Favoriser des cycles d'approvisionnement en matériaux durables et régénératifs
- Créer une « économie verte »
- Améliorer l'équité sociale, la santé publique et la qualité de vie

LEED étant une certification dédiée aux bâtiments, les produits, les technologies ou les matériaux de construction ne peuvent être certifiés LEED ; ils ne peuvent que contribuer à répondre aux critères des prérequis spécifiques et des crédits du guide de référence LEED et aider le bâtiment à obtenir davantage de points.

Cependant, un choix conscient de certains produits et technologies par rapport à d'autres peut avoir un impact significatif sur les points totalisés par le bâtiment, qui peut aller jusqu'à 50% du total.

C'est pourquoi, le fabricant peut jouer un rôle important dans le processus de certification et apporter un soutien concret aux parties concernées. Le rôle du fabricant se concrétise principalement à travers deux activités:

- Fournir une cartographie précise des produits et/ou des technologies visant à identifier les produits qui peuvent être utilisés dans un projet LEED et à la réalisation des critères des prérequis et des crédits à laquelle ces produits contribuent
- Offrir des services et des compétences qui peuvent simplifier et faciliter certaines activités spécifiquement requises par les normes LEED

Les unités RHOSS ont été analysées en fonction des critères décrits dans la Version 4 de la certification LEED, publiée en novembre 2013 et qui se base encore sur la Version 3 de 2009, en accordant une attention particulière au guide LEED Building Design and Construction.

En ce qui concerne les critères de rendement énergétique minimum destinés à établir si un modèle particulier peut être utilisé dans un projet LEED, la norme de référence de la Version 4 est la norme ASHRAE 90.1-2010, paragraphe 6.4 – 6.8 et tableau 6.8.1C, qui constitue la norme ASHRAE 90.1-2007 utilisée comme référence pour la certification LEED Version 3. Évidemment, tous les modèles RHOSS qui répondent aux critères de rendement minimum de la Version 4 répondent automatiquement aux critères de la Version 3.

RHOSS SpA est membre de l'USGBC et soutient activement la diffusion des principes de la conception durable dans le monde.

GLOSSAIRE

GWP = Global Warming Potential – Indice qui exprime la contribution à l'effet de serre donné par une émission gazeuse dans l'atmosphère. Chaque substance a un potentiel défini par rapport au CO₂ pour lequel un potentiel égal à 1 a été conventionnellement défini.

LCGWP = Life Cycle Global Warming Potential - Indice qui définit le potentiel de réchauffement global sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Cet indice dépend du : GWP du réfrigérant utilisé, durée de vie du produit, estimations des pertes annuelles et en fin de vie du réfrigérant, charge de réfrigérant présent dans l'unité.

LCODP = Life Cycle Ozone Depletion Potential - Indice qui définit le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique du réfrigérant utilisé tout au long du cycle de vie du produit. Cet indice équivaut à 0 pour les réfrigérants de la famille HFC et HFO (R134a, R410A, R32, R454B, R1234ze, R515B) et les réfrigérants naturels.

1.3 Caractéristiques générales

Conditions de fonctionnement prévues

Les unités THAETU-THAEQU sont des pompes à chaleur monoblocs réversibles sur le cycle frigorifique avec évaporation/condensation de l'air et ventilateurs hélicoïdaux, dans les versions T - High Efficiency et Q - Super-efficient. Leur utilisation est prévue dans des installations de climatiseur et de procédé industriel où il est nécessaire de disposer d'eau réfrigérée et chauffée, pas pour usage alimentaire.

L'installation des unités est prévue à l'extérieur

Guide de lecture du code

| | |
|----------|---|
| T | Unité de production d'eau |
| H | Pompe a chaleur |
| A | CONDENSATION PAR AIR |
| E | Compresseurs hermétiques Scroll inverseur |
| T | Haut rendement |
| Q | Supersilence |
| U | Gaz réfrigérant R454B |

| | |
|--------------|---|
| 2 | Número de compresores |
| 75-95 | Puissance calorifique approximative (en kW) |

La valeur de puissance utilisée pour identifier le modèle est approximative ; pour connaître la valeur exacte, identifier l'appareil et consulter Données Techniques.

Aménagements disponibles

Standard: Aménagement sans pompe et sans accumulateur

Pompe (circuit principal)

| | |
|------------|--|
| P1 | Aménagement avec pompe |
| P2 | Aménagement avec pompe à pression majorée |
| DP1 | Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique |
| DP2 | Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique |

Tank & Pump (circuit principal):

| | |
|--------------|--|
| ASP1 | Aménagement avec pompe et accumulateur |
| ASP2 | Aménagement avec pompe à pression majorée et accumulateur |
| ASDP1 | Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique |
| ASDP2 | Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique et accumulateur |

Exemple: THAEQU 285 ASP1

- Unité de production d'eau
- Pompe a chaleur
- Condensation par air
- Avec 2 compresseurs hermétiques type Scroll
- Unité super silencieuse
- Avec liquide frigorigène R454B
- Puissance nominale d'environ 85 kW
- Aménagement avec pompe et accumulateur

1.4 AdaptiveFunction Plus

Refroidisseurs et pompes à chaleur à basse consommation d'énergie, fiables et polyvalents

Une gamme complète et flexible

Nouvelles pompes à chaleur avec compresseur scroll au R454B équipées de la logique de régulation innovante AdaptiveFunction Plus dont la gamme est équipée. Le contrôle, développé par RHOSS en collaboration avec l'Université de Padoue, outre l'optimisation de l'activation des compresseurs et leurs cycles de fonctionnement, permet d'obtenir le confort idéal dans toutes les conditions de charge et les meilleures performances en termes de rendement énergétique en fonctionnement saisonnier.

AdaptiveFunction Plus

La nouvelle logique de réglage adaptative **AdaptiveFunction Plus** est un brevet exclusif **RHOSS S.p.a.** fruit d'une longue collaboration avec l'Université de Padoue. Les différentes opérations d'élaboration et de développement d'algorithmes ont été mises en place et validées sur les unités de la gamme EasyPACK ECO HT65 dans le Laboratoire de *Recherche&Développement* **RHOSS S.p.a.** à l'aide de nombreuses campagnes de tests.

Objectifs

- Garantir toujours le fonctionnement optimal de l'unité sur le réseau où elle est installée. **Logique adaptative évoluée**.
- Obtenir les meilleures performances d'un refroidisseur et d'une pompe à chaleur en termes de rendement énergétique à pleine charge et avec les charges partielles. **Refroidisseurs à basse consommation**.

La logique de fonctionnement

En général, les logiques de contrôle actuelles sur les refroidisseurs/pompes à chaleur ne tiennent pas compte des caractéristiques de l'installation sur laquelle les unités sont installées ; celles-ci agissent, habituellement, sur le réglage de la température de l'eau de retour et assurent le fonctionnement des appareils frigorifiques en mettant les exigences de l'installation au second plan.

La nouvelle logique adaptative AdaptiveFunction Plus se différencie de ces logiques afin d'optimiser le fonctionnement de l'unité frigorifique en fonction des caractéristiques de l'installation et de la charge thermique effective. Le contrôleur agit en régulant la température de l'eau d'alimentation et s'adapte de temps en temps aux conditions de fonctionnement en utilisant:

- la donnée relative à la température de l'eau de retour et de refoulement pour estimer les conditions de charge grâce à une fonction mathématique spéciale ;
- un algorithme adaptatif spécial, qui utilise ce type d'évaluation pour varier les valeurs et la position des seuils de mise en marche et d'arrêt des compresseurs ; la gestion optimisée des mises en marche du compresseur garantit la plus grande précision quant à l'eau fournie aux services en atténuant l'oscillation autour de la valeur de réglage.

Fonctions principales

Rendement ou Précision

Grâce à ce contrôle avancé, il est possible de faire travailler l'unité frigorifique sur deux configurations de réglage différentes afin d'obtenir soit les meilleures performances en termes de rendement énergétique et par conséquent des économies saisonnières considérables, soit une haute précision en ce qui concerne la température de l'eau :

1. **Refroidisseurs à basse consommation:** Option "**Economy**" Il est notoire que les unités frigorifiques ne travaillent à pleine charge que pendant une petite partie du temps de fonctionnement tandis qu'avec les charges partielles, elles opèrent pendant presque toute la saison. La puissance qu'elles doivent distribuer est donc moyennement différente de la puissance nominale du projet et le fonctionnement à charge partielle a une influence considérable sur les performances énergétiques saisonnières et sur les consommations. C'est ainsi que naît l'exigence de faire fonctionner l'unité de sorte que son rendement aux charges partielles soit le plus élevé possible. Le contrôleur agit donc de manière à ce que la température de refoulement de l'eau soit la plus élevée (pendant le fonctionnement en mode refroidisseur) ou la plus basse (pendant le fonctionnement en mode pompe à chaleur) possible, compte tenu des charges thermiques et par conséquent, contrairement à ce qui se produit avec les systèmes traditionnels, à ce qu'elle soit fluide. Cela permet d'éviter le gaspillage d'énergie lié au maintien de niveaux de température gênant inutilement sur l'unité frigorifique, tout en garantissant que le rapport entre la puissance à fournir et l'énergie à utiliser pour la produire soit toujours optimisé. Le juste confort est enfin à la portée de tous !
2. **Haute précision:** Option « **Precision** » Dans ce mode de fonctionnement, l'unité travaille avec un point de consigne fixe. L'option "Precision" représente donc une garantie de précision et de fiabilité pour toutes les applications qui requièrent un régulateur pouvant garantir avec plus de précision une valeur constante de la température de l'eau fournie et en cas d'exigences particulières de contrôle de l'humidité ambiante. Cependant, avec les applications de processus, il est toujours conseillé d'utiliser le ballon d'accumulation, c'est-à-dire une plus grande capacité d'eau du circuit qui garantisse une inertie thermique élevée du système.

1.5 Caractéristiques de construction

- Structure portante et panneau réalisés en tôle galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisé.
- La structure se compose de deux sections :
- logement technique réservé aux compresseurs, au cadre électrique et aux principaux composants du circuit frigorifique

- compartiment aéraulique destiné au logement des batteries d'échange thermique et des électro-ventilateurs ;
- Compresseurs hermétiques rotatifs à spirale, équipés d'une carte de contrôle électronique et d'une vanne d'injection de liquide/vapeur, d'une protection thermique interne et d'un chauffage de carter automatiquement activé lorsque l'unité est arrêtée (à condition que l'unité soit maintenue sous tension électrique).
- Échangeur côté eau à plaques en acier inox adéquatement isolées.
- Échangeur côté air comprenant une batterie en tuyaux en cuivre et des ailettes en aluminium.
- Électro-ventilateurs hélicoïdes à rotor externe, équipés d'une protection thermique interne et d'une grille de protection
- Dans les versions Haut rendement, le dispositif électronique (FI - ventilateurs avec découpage de phase) est fourni de série.
- Dans la version Super silencieuse de taille 275-285, le dispositif FIEC (ventilateurs avec moteur EC) est fourni de série, tandis que dans les tailles 295 le dispositif FI (ventilateurs avec découpage de phase) est fourni de série.
- Raccords hydrauliques de type Victaulic
- Pressostat différentiel avec protection de l'unité d'éventuelles interruptions du flux d'eau.
- Circuit frigorifique en tube de cuivre recuit (EN 12735- 1-2) complet avec : cartouche filtre déshydrateur, raccords de charge, pressostat de sécurité côté haute pression avec réarmement manuel, transducteur de pression BP et AP, soupapes de sécurité côté basse pression, robinet en amont du filtre, voyant liquide, isolation de la ligne d'aspiration, détendeur électronique, vanne d'inversion de cycle, réservoir de liquide, clapets anti-retour, séparateur de gaz, robinet à l'aspiration des compresseurs. Il y a également un économiseur à plaques brasées en acier inoxydable avec un détendeur électronique pour la gestion de l'économiseur et des électrovannes pour l'injection de vapeur.
- ?Unité à degré de protection IP24.
- Contrôle avec fonction AdaptiveFunction Plus.
- L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R454B.

Versions

T – Version haut rendement, avec section de condensation majorée.

Q Version super silencieuse avec local technique des compresseurs insonorisé, ventilateurs à vitesse extrêmement réduite et condenseur majoré. La vitesse des ventilateurs est automatiquement augmentée lorsque la température externe augmente de façon importante.

Tableau électrique

- Tableau électrique avec degré de protection IP54 (ainsi que le reste des composants électriques) accessible par ouverture du panneau avant, conforme aux normes EN 60204-1/IEC 60204-1 en vigueur, équipé d'ouverture et de fermeture à l'aide d'un outil spécial.
- Équipé de:
 - câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph+N-50Hz;
 - câbles électriques numérotés;
 - alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph+N-50Hz dérivée de l'alimentation générale;
 - interrupteur de commande-sectionneur sur l'alimentation comprenant un dispositif de verrouillage et de sécurité
 - interrupteur magnétothermique automatique pour protéger des compresseurs et des électro-ventilateurs ;
 - fusible de protection pour le circuit auxiliaire
 - contacteur de puissance pour les compresseurs;
 - contrôles de l'appareil gérables à distance : ON/OFF et sélecteur été/hiver;
 - contrôles de machines à distance : indicateur lumineux de fonctionnement des compresseurs et indicateur lumineux de blocage général.
- Carte électronique programmable à microprocesseur gérée depuis le clavier présent sur le groupe;
- Le conseil d'administration remplit les fonctions suivantes:
 - réglage et gestion des points de consigne des températures de l'eau en sortie de la machine, de l'inversion cycle, des temporisations de sécurité, de la pompe de circulation, du compteur horaire de travail du compresseur et de la pompe installation, des cycles de dégivrage, de la protection antigel électronique à déclenchement automatique à machine éteinte, des fonctions qui règlent le mode d'intervention de chaque organe constituant la machine
 - protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;
 - contrôleur de séquence/défaillance de phase pour protéger le compresseur ;
 - protection de l'unité contre basse et haute tension d'alimentation sur les phases (accessorio CMT1);
 - visualisation des réglages programmés via l'écran ; des températures d'entrée/sortie d'eau via l'écran ; des pressions de condensation et d'évaporation via l'écran ; des valeurs des tensions électriques présentes dans les trois phases du circuit d'alimentation de l'unité ; des alarmes via l'écran ; du fonctionnement du refroidisseur ou de la pompe à chaleur via l'écran (uniquement pour les pompes à chaleur) ;
 - interface utilisateur à menu;
 - équilibrage automatique des heures de fonctionnement des pompes (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2);
 - activation automatique pompe en stand-by en cas d'alarme (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2);
 - gestion de la température externe pour la compensation de la consigne climatique (activée par le menu) ;
 - visualisation de la température de l'eau à l'entrée désurchauffeur;
 - code et description de l'alarme;
 - Gestion de l'historique des alarmes.
- Les données mémorisées pour chaque alarme sont:
 - date et heure d'intervention ;
 - les valeurs de température d'entrée/sortie de l'eau au moment où l'alarme s'est déclenchée ;
 - les valeurs de pression d'évaporation et de condensation au moment du déclenchement de l'alarme.
 - temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;
 - état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée ;
- Fonctions avancées:

- gestion pump energy saving ;
- gestion Smart defrost ;
- gestion automatique des cycles antilégionnelles ;
- KPE contrôle de la pompe de l'évaporateur, KPDS contrôle de la pompe du désurchauffeur dans le cas d'une alimentation électrique externe de la pompe (par l'installateur). Pour le bon fonctionnement des unités, l'actionnement des pompes, à la charge de l'installateur, doit être contrôlé par la sortie numérique spécifique prévue sur la carte sur l'unité;
- fonction EEO - Energy Efficiency Optimizer, permet d'optimiser le rendement de l'unité en intervenant sur le courant absorbé et en minimisant ainsi la consommation. L'algorithme, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellence qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité. Cette fonction permet une augmentation du rendement saisonnier. Voir la section spécifique pour en savoir plus
- gestion VPF_R: (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal) VPF_R comprend des sondes de température, une gestion des onduleurs et un logiciel de gestion des refroidisseurs;
- prédisposition pour connexion série (accessoire SS/KRS485, BE/KBE, BM/KBM, KUSB) ;
- possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP);
- possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du désurchauffeur (contact CDS) ou pour la production d'eau chaude sanitaire à travers une vanne à 3 voies de dérivation (contact CACS). Dans ce cas, il est possible d'utiliser une sonde de température à la place de l'entrée numérique. (voir la section spécifique pour en savoir plus);
- possibilité d'avoir une commande de vanne de dérivation d'eau chaude sanitaire (VACS);
- possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant (CS) par signal 4-20mA à distance (CS)
- gestion des tranches horaires et des paramètres de fonctionnement avec possibilité de programmation hebdomadaire/quotidienne du fonctionnement
- bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;
- test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.
- Logique de gestion MASTER/SLAVE intégrée dans chaque unité (SIR - Séquenceur Intégré Rhoss) - Voir la section spécifique pour en savoir plus.
- Réglage du point de consigne par AdaptiveFunction Plus avec deux options:
 - à point de consigne fixe (option Precision);
 - a Set-point coulissant (option Economy).

1.6 Accessoires

Accessoires montés en usine

| | |
|-------|---|
| P1 | Aménagement avec pompe |
| P2 | Version avec pompe à pression disponible majorée |
| DP1 | Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique |
| DP2 | Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique |
| ASP1 | Aménagement avec pompe et accumulateur |
| ASDP1 | Version avec deux pompes dont une en stand-by à actionnement automatique et ballon tampon |
| ASP2 | Version à pompe avec pression disponible majorée et ballon tampon |
| ASDP2 | Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique et accumulateur |
| CAC | Casque insonorisant compresseurs |
| INS | Insonorisation du compartiment technique des compresseurs avec un matériau à haute impédance acoustique (de série dans la version Q) |
| RM | Robinets au niveau du refoulement du circuit frigorifique |
| DS | Désurchauffeur. Activation en mode été et hiver |
| DSVP | Désurchauffeur avec pompe et vanne mélangeuse à 3 voies. Activation en mode été et hiver |
| FIEC | Contrôle de condensation modulant avec des ventilateurs à moteur EC (Brushless) fourni de série dans les tailles THAEQU 275-285 |
| FIAP | Contrôle de la condensation avec des ventilateurs avec moteur EC (Brushless) en surpression et hauteur manométrique statique utile selon le tableau suivant : |

| Unité avec ventilateur Ø800mm THAETU 275-295 | |
|---|----------------|
| Pression statique utile | Jusqu'à 150 Pa |
| Absorption d'un ventilateur | Max 2.8 kW |

| Unité avec ventilateur Ø800mm THAETU 275÷295 | |
|---|-------|
| Augmentation moyenne du bruit de l'unité | 2 dBA |

| | |
|--------------|---|
| SFS | Démarreur progressif du compresseur (uniquement pour compresseur à vitesse fixe) |
| CR | Condensateurs de rephasage ($\cos\phi > 0,94$) |
| FDL | Fonction Forced Dow nload Compressors. Modulation du compresseur pour limiter la puissance et le courant absorbé (digital input). |
| FNR-Q | Forced Noise Reduction. Réduction forcée du bruit (entrée numérique ou gestion par tranches horaires) – Voir la section spécifique pour Approfondissement) |
| GM | Manomètres de haute et basse pression du circuit frigorifique |
| RQE | Résistance cadre électrique (recommandé pour basse températures extérieures) |
| RA | Réchauffeur d'antigel de l'évaporateur ; sert à prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur de l'échangeur au niveau de l'évaporateur. |
| RDR | Résistance électrique antigel du désurchauffeur (DS), afin de prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur de l'échangeur de récupération lors de l'arrêt de l'unité (à condition que l'unité soit toujours alimentée électriquement) |
| RAE1 | Résistance antigel de l'électropompe de 27W (disponible pour les versions P1-P2-ASP1-ASP2) ; sert à prévenir le risque de geler l'eau contenue dans la pompe lors de l'arrêt de l'unité (à condition que celle-ci soit toujours alimentée électriquement) |
| RAE2 | Résistance antigel pour les électropompes doubles de 27W (disponible pour les aménagements DP1-DP2-ASDP1-ASDP2); sert à prévenir le risque de geler l'eau contenue dans la pompe lors de l'arrêt de l'unité (à condition que celle-ci soit toujours alimentée électriquement) |
| RAS | Résistance antigel d'accumulation de 300W (disponible pour les aménagements ASP1-ASDP1-ASP2-ASDP2); sert à prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur du ballon tampon lors de l'arrêt de l'unité (à condition que l'unité soit toujours alimentée électriquement) |
| RIS | Résistances électriques Supplémentaires et Antigel réservoir de stockage (uniquement avec Tank&Pump - incompatible avec RAS) - Voir la section spécifique pour en savoir plus |
| RAB | Résistance électrique base |
| LKD | Détecteur de fuites réfrigérant (leak detector) |
| LKDP | Détecteur de fuites de réfrigérant (Leak Detector) et surveillance des fuites de gaz dans le circuit frigorifique |
| DSP | Double point de consigne au moyen du consentement numérique (incompatible avec l'accessoire CS) |
| CS | Point de consigne variable piloté par signal analogique 4-20 mA (incompatible avec l'accessoire DSP) |
| CMT1 | Vérification des valeurs MIN/MAX de la tension d'alimentation et de la batterie tampon ; cela permet de surveiller la tension d'alimentation et d'éteindre l'unité si la valeur est en dehors de la tolérance. Dans ce cas, la batterie tampon garantit la fermeture parfaite du détendeur électronique |
| BT | Basse température de l'eau produite |
| EEM | Energy Meter. Mesure et affichage des grandeurs électriques de l'appareil – Voir la section spécifique pour Approfondissement |
| SS | Interface RS485 pour la communication sérielle avec d'autres dispositifs (protocole propriétaire , protocole Modbus RTU) |
| BE | Interface Ethernet pour le dialogue avec d'autres dispositifs (protocole BACnet IP, Modbus TCP/IP) |
| BM | Interface RS485 pour le dialogue série avec d'autres dispositifs (protocole BACnet MS/TP) |
| RPB | Grilles de protection batteries avec fonction anti-accident (à utiliser en alternative avec l'accessoire FMB) |
| FMB | Filtres mécaniques de protection des batteries avec fonction antifeuille (à utiliser en alternative avec l'accessoire RPB) |
| TOBT | Clavier utilisateur tactile en couleur monté à bord avec écran LCD 7" (au lieu du clavier standard) |
| TRT | Clavier utilisateur tactile en couleur pour commande déportée avec écran LCD 7" et avec fonctions identiques à celles de la machine. The connection is made via RS485 serial bus (3-pin shielded cable) |
| IMB | Emballage de protection |
| DVS | Double soupape de sécurité basse pression avec robinet d'échange |
| SAG | Plots anti-vibration en caoutchouc (fournis non installés) |
| SG | Contacts Smart Grid et système photovoltaïque (incompatible avec les accessoires DSP et FDL) - Voir section spécifique pour plus de détails |
| RAP | Unité avec batteries de condensation cuivre/aluminium prépeint |
| BRR | Unité avec batteries de condensation cuivre/cuivre |

| | |
|--|---|
| BRH | Unité avec batteries de condensation cuivre/aluminium avec traitement hydrophile |
| VPF_R + INVERSEUR P1/DP1/ ASP1/ASDP 1 | Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée |
| VPF_R + INVERSEUR P2/DP2/ ASP2/ASDP 2 | Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée |
| INV_P1/DP1/ ASP1/ASDP 1 | Réglage de la pompe P1/DP1/ASP1/ASDP1 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant |
| INV_P2/DP2/ ASP2/ASDP 2 | Réglage de la pompe P2/DP2/ASP2/ASDP2 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant |

Accessoires fournis séparément

| | |
|----------------|--|
| KVDEV | Vanne e dérivation à 3 voies pour la production d'ECS, gérée par le réglage Non compatible avec la configuration TANK&PUMP. |
| KTRD | Thermostat avec afficheur |
| KTR | Clavier de commande à distance, avec écran LCD et fonctions identiques à celles de la machine. Connection must be made with a 6-wire telephone cable (maximum distance 6 m) or with KRJ1220/KRJ1230 accessories. Pour des distances supérieures et jusqu'à 200 m, utiliser un câble blindé AWG 20/22 (4 fils + blindage, non fourni) et l'accessoire KR200 |
| KTRT | Clavier utilisateur tactile en couleur pour commande déportée avec écran LCD 7" et avec fonctions identiques à celles de la machine. The connection is made via RS485 serial bus (3-pin shielded cable) |
| KRJ1220 | Câble de raccordement pour KTR (longueur 20 m) |
| KRJ1230 | Câble de raccordement pour KTR (longueur 30 m) |
| KR200 | Kit pour installation à distance KTR (distances comprises entre 50 m et 200 m) |
| KRS485 | Interface RS485 pour la communication sérielle avec d'autres dispositifs (protocole propriétaire ; protocole Modbus RTU) |
| KBE | Interface Ethernet pour le dialogue avec d'autres dispositifs (protocole BACnet IP) |
| KBM | Interface RS485 pour le dialogue série avec d'autres dispositifs (protocole BACnet MS/TP) |
| KUSB | Convertisseur série RS485/USB (câble USB fourni) |

Consulter le catalogue ou contacter Rhoss S.p.A. pour vérifier la compatibilité entre les accessoires

1.7 Données Techniques

| Modèle THAETU | | | 275 | 285 | 295 |
|---|--------|------------|----------------|------------|------------|
| Puissance frigorifique nominale | (1) | kW | 67,3 | 75,7 | 86,4 |
| EER (**) (°) | (1) | | 3,06 | 2,99 | 3,13 |
| Puissance frigorifique nominale EN 14511 | (1)(°) | kW | 67,2 | 75,6 | 86,2 |
| EER (**) (°) EN 14511 | (1)(°) | | 3,03 | 2,96 | 3,1 |
| Puissance thermique nominale | (2) | kW | 79,4 | 89,8 | 101,3 |
| COP (****) | (2) | | 3,54 | 3,56 | 3,55 |
| Puissance thermique nominale EN 14511 | (2)(°) | kW | 79,5 | 90 | 101,5 |
| COP (****) (°) EN 14511 | (2)(°) | | 3,51 | 3,52 | 3,51 |
| SCOP EN 14825 | | | 4,18 | 4,29 | 4,15 |
| SCOP MT EN 14825 | | | 3,44 | 3,52 | 3,45 |
| Pression sonore | (1)(3) | dB(A) | 49 | 51 | 53 |
| Puissance sonore | (1)(4) | dB(A) | 81 | 83 | 85 |
| Puissance sonore avec l'accessoire FNR-Q (****)(*) | (1)(4) | dB(A) | - | - | 80 |
| Compresseur Scroll/paliers | | n° | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Circuits | | n° | 1 | 1 | 1 |
| Ventilateurs | | n° x kW | 3 x 0,5 | 3 x 0,5 | 2 x 1,2 |
| Débit nominal des ventilateurs | | m³ / h | 27550 | 27550 | 40000 |
| Echangeur | | Type | Plaques | | |
| Débit nominal de l'échangeur côté eau | (1) | m³ / h | 11,6 | 13 | 14,9 |
| Pertes nominales de charge échangeur côté eau | (1) | kPa | 19 | 25 | 26 |
| Pression disponible résiduelle P1 | (1) | kPa | 118 | 110 | 114 |
| Pression disponible résiduelle P2 | (1) | kPa | 217 | 208 | 201 |
| Pression disponible résiduelle ASP1 | (1) | kPa | 115 | 106 | 109 |
| Pression disponible résiduelle ASP2 | (1) | kPa | 214 | 204 | 196 |
| Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2) | | L | 230 | 230 | 230 |
| Puissance thermique nominale DS | (±) | kW | 20,1 | 22,8 | 26 |
| Débit/perte de charge nominale DS | (±) | m³/h / kPa | 3,5 / 9 | 3,9 / 11 | 4,5 / 13 |
| Charge de réfrigérant R454B | | kg | 19,2 | 19,8 | 20,2 |
| Charge totale d'huile des compresseurs | | kg | 7,6 | 7,6 | 8,2 |
| Données électriques | | | 275 | 285 | 295 |
| Puissance absorbée en mode été | (1)(■) | kW | 22 | 25,3 | 27,6 |
| Puissance absorbée en mode hiver | (2)(■) | kW | 22,4 | 25,2 | 28,5 |
| Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2) | | kW | 1,1 / 2,2 | 1,1 / 2,2 | 1,5 / 2,2 |
| Alimentation électrique de puissance | | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | | |
| Alimentación eléctrica auxiliar | | V-ph-Hz | 230 – 1+N – 50 | | |
| Courant nominal en fonctionnement mode été | (1)(■) | A | 41,2 | 45,6 | 53,1 |
| Courant maximum | (■) | A | 51,3 | 55,8 | 67,1 |
| Courant d'appel | (■) | A | 175 | 188 | 234 |
| Courant d'appel avec SFS | (■) | A | 130 | 140 | 175 |
| Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2) | | A | 2,4 / 4,5 | 2,4 / 4,5 | 3,2 / 4,5 |
| Dimensions et poids | | | 275 | 285 | 295 |
| Longueur | | mm | 3570 | 3570 | 3570 |
| Hauteur | | mm | 1700 | 1700 | 1800 |
| Profondeur | | mm | 1210 | 1210 | 1210 |
| Raccords entrée/sortie échangeur | | Ø | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic |
| Raccords entrée / sortie DS | | Ø | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC |
| Poids | | kg | 980 | 990 | 1050 |

(1) Dans les conditions suivantes : température de l'air en entrée du condenseur 35°C; température de l'eau réfrigérée 7°C; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K, facteur d'incrustation égal à 0 m2 K/W.

(2) Dans les conditions suivantes : Température de l'air en entrée de l'évaporateur 7 °C B.S., 6 °C B.H. ; température de l'eau chaude 45 °C ; différentiel de température au niveau du condenseur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m2 K/W.

(3) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Le niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.

(4) Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1 Le niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.

Puissance thermique du récupérateur (*) Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7°C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (DS). N.B. Sur les pompes à chaleurens fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.

(■) Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe

Le courant d'appel se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité

(*) Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation

SCOP : Rendement énergétique saisonnier : chauffage à basse température avec climat Average (Règlement (UE) N° 811/2013 et N. 813/2013)

SCOP MT Efficacité énergétique saisonnière : chauffage à moyenne température en climat moyen (Règlement (UE) No. 811/2013 et N. 813/2013)

| Modèle THAEQU | | | 275 | 285 | 295 |
|---|--------|------------|----------------|------------|------------|
| Puissance frigorifique nominale | (1) | kW | 66,5 | 74,6 | 85,4 |
| EER (**) | (1) | | 3 | 2,9 | 3,05 |
| Puissance frigorifique nominale EN 14511 | (1)(°) | kW | 66,4 | 74,5 | 85,2 |
| EER (**)(°) EN 14511 | (1)(°) | | 2,97 | 2,87 | 3,02 |
| Puissance thermique nominale | (2) | kW | 77,7 | 88,1 | 99,3 |
| COP (****) | (2) | | 3,63 | 3,66 | 3,62 |
| Puissance thermique nominale EN 14511 | (2)(°) | kW | 77,8 | 88,3 | 99,5 |
| COP (****)(°) EN 14511 | (2)(°) | | 3,6 | 3,61 | 3,58 |
| SCOP EN 14825 | | | 4,26 | 4,36 | 4,19 |
| SCOP MT EN 14825 | | | 3,49 | 3,57 | 3,48 |
| Pression sonore | (1)(3) | dB(A) | 44 | 46 | 48 |
| Puissance sonore | (1)(4) | dB(A) | 76 | 78 | 80 |
| Compresseur Scroll/paliers | | n° | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Circuits | | n° | 1 | 1 | 1 |
| Ventilateurs | | n° x kW | 8 x 0,08 | 8 x 0,08 | 2 x 0,9 |
| Débit nominal des ventilateurs | | m³ / h | 21500 | 21500 | 30000 |
| Echangeur | | Type | Plaques | | |
| Débit nominal de l'échangeur côté eau | (1) | m³ / h | 11,4 | 12,8 | 14,7 |
| Pertes nominales de charge échangeur côté eau | (1) | kPa | 19 | 25 | 26 |
| Pression disponible résiduelle P1 | (1) | kPa | 118 | 110 | 114 |
| Pression disponible résiduelle P2 | (1) | kPa | 217 | 208 | 202 |
| Pression disponible résiduelle ASP1 | (1) | kPa | 115 | 107 | 109 |
| Pression disponible résiduelle ASP2 | (1) | kPa | 215 | 205 | 197 |
| Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2) | | L | 230 | 230 | 230 |
| Puissance thermique nominale DS | (±) | kW | 19,7 | 22,4 | 25,6 |
| Débit/perte de charge nominale DS | (±) | m³/h / kPa | 3,4 / 9 | 3,9 / 11 | 4,4 / 13 |
| Charge de réfrigérant R454B | | kg | 19,2 | 19,8 | 20,2 |
| Charge totale d'huile des compresseurs | | kg | 7,6 | 7,6 | 8,2 |
| Données électriques | | | 275 | 285 | 295 |
| Puissance absorbée en mode été | (1)(■) | kW | 22,2 | 25,7 | 28 |
| Puissance absorbe en mode hiver | (2)(■) | kW | 21,4 | 24,1 | 27,4 |
| Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2) | | kW | 1,1 / 2,2 | 1,1 / 2,2 | 1,5 / 2,2 |
| Alimentation électrique de puissance | | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | | |
| Alimentación eléctrica auxiliar | | V-ph-Hz | 230 – 1+N – 50 | | |
| Courant nominal en fonctionnement mode été | (1)(■) | A | 41,6 | 46,4 | 53,9 |
| Courant maximum | (■) | A | 61,9 | 66,5 | 67,1 |
| Courant d'appel | (■) | A | 185 | 199 | 234 |
| Courant d'appel avec SFS | (■) | A | 141 | 151 | 175 |
| Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2) | | A | 2,4 / 4,5 | 2,4 / 4,5 | 3,2 / 4,5 |
| Dimensions et poids | | | 275 | 285 | 295 |
| Longueur | | mm | 3570 | 3570 | 3570 |
| Hauteur | | mm | 1540 | 1540 | 1800 |
| Profondeur | | mm | 1210 | 1210 | 1210 |
| Raccords entrée/sortie échangeur | | Ø | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic |
| Raccords entrée / sortie DS | | Ø | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC |
| Poids | | kg | 1030 | 1040 | 1100 |

(1) Dans les conditions suivantes : température de l'air en entrée du condenseur 35°C; température de l'eau réfrigérée 7°C; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K, facteur d'incrustation égal à 0 m2 K/W.

(2) Dans les conditions suivantes : Température de l'air en entrée de l'évaporateur 7 °C B.S., 6 °C B.H. ; température de l'eau chaude 45 °C ; différentiel de température au niveau du condenseur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m2 K/W.

(3) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Le niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.

(4) Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1 Le niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.

Puissance thermique du récupérateur (*) Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7°C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (DS). N.B. Sur les pompes à chaleurens fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.

(■) Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe

Le courant d'appel se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité

(*) Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation

SCOP : Rendement énergétique saisonnier : chauffage à basse température avec climat Average (Règlement (UE) N° 811/2013 et N. 813/2013)

SCOP MT Efficacité énergétique saisonnière : chauffage à moyenne température en climat moyen (Règlement (UE) No. 811/2013 et N. 813/2013)

1.8 Rendement énergétique

Indices de rendement saisonnier conformément à EN 14825 : SCOP et SEER

La normative EN 14825 définit la méthodologie de calcul pour la détermination des indices de rendement saisonniers d'été (SEER) et d'hiver (SCOP) pour les pompes à chaleur, en résumant en une seule valeur les performances de la machine en considérant les variations de température de l'air neuf, de l'eau produite et le degré de partialisation du compresseur.

| Variable | Description |
|---|---|
| Température de concept: | Europe divisée en 3 parties climatiques: Colder (climat de Helsinki): -22°C Average (climat de Strasbourg): -10°C Warmer (climat d'Athènes): 2°C |
| Température de l'eau côté utilisation: | Low temperature (LT): 35°C fixe ou variable en fonction de la t air neuf Intermediate temperature (IT): 45°C fixe ou variable en fonction de la t air neuf Medium temperature (MT): 55°C fixe ou variable en fonction de la t air neuf High temperature (HT): 65°C fixe ou variable en fonction de la t air neuf |
| Degré de partialisation du compresseur | La normative prend en considération avec d'opportuns coefficients correctifs des manques de rendement aux charges partielles dans le cas de fonctionnement "On-Off" des pompes à chaleur |
| Fréquence d'occurrence de la température air neuf | Le nombre d'heures d'occurrence de chaque valeur de la température de l'air neuf, exprimée en degrés, durant la saison de chauffage. |
| T bivalent | Température à laquelle la pompe à chaleur répond à la charge à 100%. Colder (climat de Helsinki): -7°C ou plus basse Average (climat de Strasbourg): 2°C ou plus basse Warmer (climat d'Athènes): 7°C ou plus basse |


Le SCOP est calculé, en utilisant la Bin Methos, comme pesée moyenne du rendement (COP) de la pompe à chaleur et sur la fréquence d'occurrence de la température de l'air neuf.

Le rendement saisonnier en refroidissement SEER est en fonction d'une seule température de projet 35 °C et peut être calculé pour 2 types de distribution :

- Panneau radiant (Teau à point fixe égal à 18°C)
- Ventile-convector (Teau à point fixe égal à 7°C ou variable en fonction de la température de l'air neuf)


1.9 Contrôles électroniques

1.9.1 Ecran du contrôle électronique monté sur l'appareil



Le clavier avec écran permet l'affichage de la température de travail et de toutes les variables de processus de l'unité, l'accès aux configurations des points de consigne de travail et leur modification. Au niveau de l'assistance technique, l'accès, à l'aide d'un mot de passe, aux paramètres de gestion de l'unité (accès autorisé uniquement au personnel agréé) est autorisé.

1.9.2 TOBT - CLAVIER TACTILE À BORD



L'accessoire TOBT est un clavier à écran tactile en couleur de 7 pouces, qui est fourni monté sur la machine et peut être choisi comme alternative au clavier standard. Il permet, au moyen de pages graphiques simples et intuitives, l'affichage de la température de travail et de toutes les variables de processus de l'unité, l'accès aux configurations des points de consigne de travail et leur modification. Au niveau de l'assistance technique, l'accès, à l'aide d'un mot de passe, aux paramètres de gestion de l'unité (accès autorisé uniquement au personnel agréé) est autorisé.

1.9.3 TRT-KTRT - Clavier à distance touch


L'accessoire TRT/KTRT est un clavier à écran tactile de 7 pouces, qui est fourni en équipement pour installation à distance. Le câble blindé (distance maximum 500m) pour la télécommande et l'alimentation (24Vdc, > 0,5 A, distance maximum 50m) ne sont pas fournis. Il permet la commande à distance de l'unité avec des fonctions identiques au contrôle électronique de la machine.

1.9.4 KTR - Clavier à distance

L'accessoire clavier à distance avec affichage (KTR), permet le contrôle et l'affichage à distance de toutes les variables de processus, numériques et analogiques, de l'unité. Il est ainsi possible de contrôler toutes les fonctions de la machine directement dans la pièce. Permet le réglage et la gestion des créneaux horaires.

La présence temporaire de deux dispositifs, clavier embarqué et clavier distant (KTR), désactivera le terminal embarqué. Dans le cas du kit de connexion KR200, l'utilisation simultanée des deux appareils est autorisée.

1.9.5 KTRD – Thermostat avec écran



L'insertion de l'accessoire thermostat avec affichage KTRD dans la machine permet de régler le point de consigne pour l'activation du consentement à la récupération/ACS de l'unité, grâce à la sonde fournie avec l'unité, qui doit être positionnée par l'installateur dans le point le plus approprié (par exemple, l'accumulation).

1.10 Raccordement série

Le contrôleur électronique dont toutes les unités sont équipées, est prédisposé pour dialoguer avec un BMS externe à travers une ligne de communication série au moyen de l'accessoire interface port série KRS485 (protocole propriétaire ou ModBus® RTU) et le convertisseur suivant :


- KUSB – Convertisseur série RS485/USB

Sont également disponibles l'accessoire KBE (interface Ethernet) et l'accessoire KBM interface RS485 (protocole BACnet MS/TP)

Supervision

En général, un système de supervision permet d'accéder à toutes les fonctions de l'unité, telles que:

- effectuer tous les réglages accessibles par clavier
- lire tous les paramètres de fonctionnement des entrées et des sorties, numériques ou analogiques
- la lecture des différents codes d'alarme et le réarmement des alarmes déclenchées




Carte horloge

La carte clock (de série sur les unités EasyPACK ECO HT65) favorise une utilisation flexible et efficiente de l'unité, en affichant la date et l'heure et en permettant la gestion de la machine avec des plages horaires quotidiennes et hebdomadaires de marche/arrêt. Elle permet également de modifier les points de consigne.

La programmation et la gestion des tranches horaires sont possibles à partir du clavier.

1.11 SIR - Séquenceur Intégré Rhoss

Une nouvelle fonction a été introduite dans les unités qui permet de gérer jusqu'à 4 unités identiques en termes de type (chiller ou pompe à chaleur), de fonction, de taille et d'accessoires. Ce mode de fonctionnement permet à la logique de gestion de conserver le maximum de précision dans la demande de charge de l'installation. Le séquenceur intégré Rhoss (SIR) permet la gestion grâce à la logique master-slave des unités connectées en cascade sans utiliser de dispositifs extérieurs ou de matériel informatique, à l'exception de la carte série RS485 (vérifiez la liste de prix si elle est déjà standard dans l'unité ou si elle est nécessaire comme accessoire).



| | |
|-----------|--------------------------------|
| PU | Pompe |
| R | Robinet d'arrêt |
| GI | Raccord anti-vibration |
| FA | Filtre à trame |
| C | Robinet de remplissage/vidange |
| VR | Clapet de retenue |
| S | Séparateur |
| UN | Unité Rhoss |

Après avoir identifié l'unité MASTER du groupe, les autres unités sont adressées comme SLAVE.

L'unité MASTER a pour devoir de contrôler toutes les unités SLAVE et d'évaluer, en fonction de la demande de charge de l'installation, combien et quelles unités allumer pour la satisfaire.

En cas de panne sur le réseau, les unités SLAVE peuvent être configurées pour continuer le fonctionnement en fonction des dernières inputs reçus par le MASTER ou s'éteindre dans l'attente du rétablissement du raccordement ou encore s'allumer et travailler de manière autonome.

Le mode est défini pendant le démarrage du séquenceur.

Chaque unité commande sa propre pompe (Accessoire PUMP ou TANK & PUMP, si disponible) qui n'est allumée que si l'allumage d'au moins un compresseur est demandé sur l'unité. Si en revanche la charge de l'installation est de nature à ne demander l'allumage d'aucun compresseur, la pompe de l'unité reste quand-même activée, prête à partir pour monitorer la température de réglage du groupe.

Si les unités sont sans pompes ou sont achetées sans l'accessoire PUMP ou TANK & PUMP, l'utilisateur peut installer des pompes externes (individuellement pour chaque unité ou pour le groupe de machines); dans ce cas, les unités géreront la pompe ou les pompes présentes par signal.

Il est possible de choisir le mode de contrôle de la température de l'eau grâce au réglage global sur le retour ou le refoulement du groupe.

Il n'est pas nécessaire d'installer des sondes supplémentaires sur les segments communs des tuyaux de l'installation car le séquenceur s'occupe d'évaluer la charge de l'installation en fonction de la moyenne des valeurs des sondes des machines activées à ce moment.

L'équilibrage des heures de fonctionnement du groupe est un autre aspect important du séquenceur SIR. La rotation des unités et des compresseurs est garantie en fonction des heures de travail cumulées.

Le séquenceur est en mesure d'évaluer le type d'alarmes en utilisant les unités en fonction des pourcentages respectifs de disponibilité, sans bloquer l'ensemble de l'unité si, par exemple, un seul compresseur présente une alarme.

Si les unités sont fournies avec l'accessoire FDL, il est possible de limiter la puissance fournie comme pourcentage global du groupe. L'algorithme détermine dynamiquement le nombre de machine à allumer et à quel pourcentage sans limiter de manière fixe toutes les machines à la même puissance et n'en utiliser donc que quelques-unes.

Le séquenceur intégré Rhoss (SIR) permet la gestion séquencée de l'ECS (eau chaude sanitaire) si :

- ✓ chaque unité est équipée d'une vanne de dérivation à 3 voies et d'une sonde d'eau chaude sanitaire connectée à l'unité maître (contact STACS)

Le séquenceur intégré Rhoss (SIR) permet la gestion séquencée de l'ECS (eau chaude sanitaire) si :

- ✓ le groupe d'unités est équipé d'une seule vanne de dérivation à 3 voies et d'un thermostat (contact CACS) relié à l'unité principale
- ✓ chaque unité est équipée d'une vanne de dérivation à 3 voies et d'un thermostat (contact CACS) relié à l'unité maître


* Dans ces cas, toutes les unités produisent de l'eau chaude sanitaire en même temps s'il y a une demande.

Si les refroidisseurs sont fournis avec l'accessoire de récupération de chaleur (DS ou RC100) et les pompes à chaleur avec l'accessoire de récupération de chaleur (DS), la production d'eau chaude à partir de l'échangeur de chaleur dédié sera gérée mais non séquencée (toutes les unités fonctionnant en même temps).

Si les pompes à chaleur sont livrées avec l'accessoire récupérateur de chaleur (RC100), la production d'eau chaude à partir de l'échangeur dédié sera séquencée.

L'écran de chaque unité affiche les informations respectives de fonctionnement et le MASTER permet de visualiser aussi un synoptique récapitulatif de l'état de fonctionnement des unités raccordées.

Le groupe d'unité, géré par le séquenceur SIR, peut être supervisé (contacter Rhoss pour plus d'informations).



Exemple: l'installation demande une charge totale égale à 25 % de la puissance frigorifique du groupe

- Les unités 1 et 2 sont allumées à 50 %
- L'unité 3 présente une alarme
- L'unité 4 est déconnectée du réseau

REMARQUE: le démarrage obligatoire n'est pas prévu pour le séquenceur SIR. Contacter le Service Rhoss pour obtenir de plus amples informations sur l'activation de la fonction ou sur les démarrages suivis par un technicien autorisé.

1.12 Performances

UP TO DATE

À l'aide du logiciel de sélection RHOSS Up To Date il est possible d'obtenir :

- Données de performances de l'unité aux conditions de projet
- Données techniques de l'unité sélectionnée, pertes de charge de l'échangeur et pressions disponibles résiduelles si l'unité est équipée de pompes
- Données des performances des récupérateurs de chaleur RC100 et DS

1.13 Niveaux de puissance et de pression sonore

| Modèles | | | Niveau de puissance sonore en dB par bande d'octave | | | | | | | | Niveau moyen de puissance sonore en dB(A) | | |
|---------|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|------------|
| | | | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | Lw dB(A) | Lp (10m) | Lp (1m) |
| THAETU | 275 | 1 | 93 | 87 | 84 | 79 | 74 | 68 | 63 | 52 | 81 | 49 | 63 |
| | 285 | 1 | 95 | 89 | 86 | 81 | 76 | 70 | 65 | 54 | 83 | 51 | 65 |
| | 295 | 1 | 97 | 91 | 88 | 83 | 78 | 72 | 67 | 56 | 85 | 53 | 67 |


| Modèles | | | Niveau de puissance sonore en dB par bande d'octave | | | | | | | | Niveau moyen de puissance sonore en dB(A) | | |
|---------------|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|------------|
| | | | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | 63 Hz | Lw dB(A) | Lp (10m) | Lp (1m) |
| THAEQU (*) | 275 | 1 | 89 | 83 | 81 | 72 | 67 | 61 | 54 | 44 | 76 | 44 | 58 |
| | 285 | 1 | 91 | 85 | 83 | 74 | 69 | 63 | 56 | 46 | 78 | 46 | 60 |
| | 295 | 1 | 93 | 87 | 85 | 76 | 71 | 65 | 58 | 48 | 80 | 48 | 62 |

| | |
|------------|---|
| Lw | Le niveau de puissance sonore total en dB(A) en fonction de mesures effectuées conformément à la norme UNI EN-ISO9614 et Eurovent 8/1 |
| Lp | Niveau moyen de pression sonore en dB(A) selon EN ISO 3744 |
| 1 | En présence de l'accessoire INS (Insonorisation logement technique) la puissance sonore diminue de 1,5 dB(A). De série sur la version Q |
| (*) | INS standard |
| | L'accessoire CAC (protecteurs acoustiques des compresseurs) diminue la puissance sonore de 1 dB(A) |

REMARQUE

La certification Eurovent se réfère à la valeur de la puissance sonore en dB(A) et représente la seule donnée acoustique contraignante. Les niveaux de pression sonore se réfèrent aux valeurs calculées par la puissance sonore par les unités installées en champ ouvert avec facteur de directivité $Q = 2$. La distance de mesure est indiquée en mètre entre parenthèse. Il n'est possible d'extrapoler les valeurs de pression sonore dans les distances inférieures à 10 m. Avec des températures de l'air neuf inférieures à 35 °C environ ou en présence des accessoires Fl ou FIEC, le niveau sonore de l'unité descend à une valeur inférieure à la valeur nominale indiquée dans le tableau.

1.14 Limites de fonctionnement



t (°C) Température de l'eau produite

T (°C) Température de l'air extérieur (B.S.)

 Fonctionnement standard

 Mode été avec contrôle de condensation FIEC (de série sur les modèles 275-285 de la version Q)

En mode été:

Température maximale de l'eau à l'entrée 23°C.

- Pression de l'eau minimale 0,5 Barg.
- Pression maximale de l'eau 10 Barg / 6 Barg avec ASP.

En mode hiver:

- Température minimale de l'eau en entrée 20°C
- Température maximale de l'eau à l'entrée 60°C.

Remarque:

Pour une t (°C) < 5 °C (accessoire BT), il faut OBLIGATOIUREMENT préciser, lors de la commande, les températures de fonctionnement de l'unité (entrée/sortie de l'eau glycolée de l'évaporateur) afin de permettre un paramétrage exact de cette dernière. Le contrôle de la condensation FI ou FIEC est également obligatoire. Utiliser des solutions antigel : voir « Utilisation de solutions antigel ».

| Modèle | 275÷295 | 275÷295 |
|-------------|----------|----------|
| Versions | T | Q |
| Tmax (1)(3) | | 47 ° C |
| Tmax (1)(2) | 50 ° C | 50 ° C |

- 1 Température de l'eau de l'évaporateur (IN/OUT) 12/7 °C
- 2 Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement standard à pleine charge
- 3 Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement silencieux

1.15 Limites de fonctionnement avec accessoire Récupération de chaleur

ACCESSOIRE DS - DÉSURCHAUFFEUR

Il est possible d'équiper le groupe d'eau glacée de l'accessoire de récupération de chaleur partielle DS. Dans ces cas les limites de fonctionnement sont les mêmes que l'unité sans accessoire. Le désurchauffeur (DS) peut être géré selon deux modes pouvant être sélectionnés à partir du panneau de commande de la machine (mode ECONOMY et mode STANDARD). Si le mode "ECONOMY" est sélectionné, l'appareil travaillera pour optimiser l'efficacité de l'appareil au détriment de certaines situations ou dans des conditions ambiantes de basse température de l'air, de la température de production d'eau chaude et par conséquent du temps de réalisation de la valeur thermique désirée. Le mode "STANDARD", en revanche, prévoit la priorité dans la production d'eau chaude avec une possible pénalisation de l'efficacité de l'unité dans certaines situations ou dans des conditions ambiantes de basse température de l'air; en conséquence, le refroidisseur ou la pompe à chaleur atteindra la température souhaitée le plus rapidement possible. Les unités sortent de l'usine avec le désurchauffeur - DS réglé sur le mode "ECONOMY". Le changement de mode peut être effectué en contactant le service Rhoss.

DS Température de l'eau chaude produite 45÷70°C (*) avec un différentiel de température de l'eau autorisé de 5÷10 K

La température tuc (°C) minimum d'entrée de l'eau permise est équivalente à 40 °C.

L'activation de l'accessoire DS a lieu simultanément à l'activation de la pompe externe (fournie par le client). La production d'eau chaude continue jusqu'à ce que la pression de condensation reste supérieure à une valeur minimale pré-déterminée. Pour cette raison, les délais entre l'allumage de l'unité et l'activation / désactivation de la pompe de circulation du désurchauffeur pouvant être observés pendant le fonctionnement sont parfaitement réguliers. Si la température d'entrée de la récupération DS est inférieure aux valeurs autorisées, l'utilisation d'une vanne trois voies modulante VM est recommandée pour garantir la température minimale requise de l'eau et un fonctionnement optimal dans toutes les conditions de fonctionnement.

La valve VM (fournie par le client) doit être modulée au moyen du signal 0-10V ; amener la commande dans le bornier.

Le fonctionnement à des températures d'entrée minimales inférieures à celles prévues peut compromettre le fonctionnement et entraîner des dommages à l'unité.

ACCESSOIRE DSVP - DÉSURCHAUFFEUR AVEC VANNE MÉLANGEUSE ET POMPE

Le groupe d'eau glacée peut être équipé de l'accessoire de récupération partielle de chaleur DSVP (désurchauffeur avec électropompe avec moteur EC et vanne mélangeuse à trois voies VM). Cet accessoire intègre l'option DS, pour la fourniture d'une vanne à trois voies permettant de mélanger l'eau d'entrée et d'une pompe pour la modulation du débit et l'économie d'énergie.

L'accessoire commande, dans toute condition de fonctionnement :

- d'éviter qu'une trop grande quantité d'eau froide ne pénètre dans le DS
- de minimiser le débit de l'eau en circulation
- de calibrer au mieux le débit lors de la mise en service de l'installation
- de maximiser l'effet utile en récupérant le maximum d'énergie thermique à partir de la récupération partielle DS
- la réduction des temps de fonctionnement, rendant le système plus stable



Caractéristiques techniques de la pompe (accessoire DSVP)

| | | 275 | 285 | 295 |
|---|-----|------|------|------|
| Puissance max | W | 305 | 305 | 305 |
| I max | A | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Pression disponible résiduelle max. de la pompe accessoire DSVP (*) | kPa | 106 | 103 | 95 |
| Perte de charge nominale DSVP (*) | kPa | 12 | 15 | 18 |

(*) Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7°C, un différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, une température de l'eau chaude produite de 40/45°C.

REMARQUE : En utilisant le logiciel de sélection UTD, il est possible d'obtenir les données de performance du désurchauffeur, le débit et les chutes de pression correspondantes. À partir des graphiques suivants, en sélectionnant le désurchauffeur, il est possible de déterminer les pertes de charge de l'accessoire DSVP et la pression disponible résiduelle de la pompe.

DSVP 275-295
Courbe de perte de charge DSVP



1.16 Ecarts thermiques admis à travers les échangeurs

Différence de température au niveau de l'échangeur de chaleur = 3 à 8 °C en mode refroidissement, 3 à 10 °C en mode chauffage, pour les machines dotées de l'équipement "Standard". Dans tous les cas, il faut tenir compte des débits maximums/minimaux indiqués dans les tableaux « Limites des débits d'eau ». L'écart thermique maximum et minimum pour les machines avec un aménagement « Pump » et « Tank&Pump » est corrélé aux performances des pompes qui doivent toujours être contrôlées par le logiciel de sélection RHOSS S.p.a.

1.17 Limites des débits d'eau

Limites du débit d'eau de l'échangeur de refroidissement/chauffage

| Type d'échangeur | | Plaques | |
|------------------|------|---------|-----|
| Version T-Q | | Min | Max |
| 275 | m3/h | 5 | 28 |
| 285 | m3/h | 5 | 28 |
| 295 | m3/h | 6 | 28 |

DS

- Température de l'eau chaude produite 50÷70°C avec un différentiel de température de l'eau autorisé de 5÷10 K
- La température minimum d'entrée de l'eau autorisée est de 40°C

1.18 Utilisation de solutions antigel

L'emploi de glycol est prévu pour les cas où l'on souhaite éviter la vidange de l'eau du circuit hydraulique pendant la pause hivernale ou au cas où l'unité devrait fournir de l'eau réfrigérée à des températures inférieures à 5°C. Le mélange avec le glycol modifie les caractéristiques physiques de l'eau et, par conséquent, les performances de l'unité. Le taux d'éthylène glycol correct à ajouter dans le circuit est celui qui est indiqué pour les conditions de fonctionnement les plus lourdes figurant ci-dessous.

La résistance de l'échangeur primaire côté eau (accessoire RA), évite les effets indésirables du gel pendant les arrêts lors du fonctionnement en mode hiver (à condition que l'unité reste sous tension).

REMARQUE: Utilisez le logiciel RHOSS UpToDate pour vérifier la sélection des unités, avec la configuration PUMP & TANK&PUMP, à différents % de glycol.



| | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Température minimum de l'air théorique en °C | 2 | 0 | -3 | -6 | -10 | -15 | -20 |
| % de glycol en poids | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Température de congélation °C | | | | | | | |
| d'éthylène glycol | -5,0 | -7,0 | -10,0 | -13,0 | -16,0 | -20,0 | -25,0 |
| Glycol Propylénique | -4,0 | -6,0 | -8,0 | -10,5 | -13,5 | -17,0 | -22,0 |

Attention : Pour les données de performances se référer aux fiches techniques du programme de sélection UTD Rhoss

Le tableau reporte les pourcentages de glycole éthylène/propylène à utiliser sur les unités avec accessoire BT (si disponible) en fonction de la température d'eau glacée produite. Utiliser le logiciel RHOSS UpToDate pour les performances des unités.

| Température sortie eau glycolée évaporateur | % minimum d'éthylène glycol en poids | Minimum % glycol en poids |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| De -9,1°C a -10°C | 35 | 37 |
| De -8,1°C a -9°C | 34 | 36 |
| De -7,1°C a -8°C | 33 | 34 |
| De -6,1°C a -7°C | 32 | 33 |
| De -5,1°C a -6°C | 30 | 32 |
| De -4,1°C a -5°C | 28 | 30 |
| De -3,1°C a -4°C | 26 | 28 |
| De -2,1°C a -3°C | 24 | 26 |
| De -1,1°C a -2°C | 22 | 24 |
| De -0,1°C a -1°C | 20 | 22 |
| De 0,9°C a 0°C | 20 | 20 |
| De 1,9°C a 1°C | 18 | 18 |
| De 2,9°C a 2°C | 15 | 15 |
| De 3,9°C a 3°C | 12 | 12 |
| De 4,9°C a 4°C | 10 | 10 |

NOTE : Utilisez le logiciel RHOSS UpToDate pour vérifier la sélection des unités, avec la configuration PUMP & TANK&PUMP, à différents % de glycol.

1.19 Dimensions, encombrements et raccordements hydrauliques
THAEU 275-285

THAEU 295


| | |
|-----------|--|
| 1 | Panneau de contrôle |
| 2 | Sectionneur |
| 3 | Tableau électrique |
| 4 | Ventilateur |
| 5 | Entrée eau échangeur principal |
| 6 | Sortie eau échangeur principal |
| 7 | Entrée eau récupérateur (accessoire DS) |
| 8 | Sortie eau récupérateur (accessoire DS) |
| 9 | Entrée de l'alimentation électrique |
| 10 | Compartiment contenant les soupapes de sécurité - manomètres du circuit frigorifique (accessoire GM) |
| 11 | Batterie à ailettes |
| 12 | Filtre métallique (accessoire FMB) |
| 13 | Filet de protection de la batterie (accessoire RPB) |
| 14 | Vidange condensats |

| Modèle | 275 | 285 | 295 |
|--|------------|------------|------------|
| a (THAETU) | 1700 | 1700 | 1800 |
| a (THAEQU) | 1540 | 1540 | 1800 |
| a (THAETU + FIEC/FIAP) | 1810 | 1810 | 1810 |
| B | 1210 | 1210 | 1210 |
| C | 3570 | 3570 | 3570 |
| d | 209 | 209 | 209 |
| e | 380 | 380 | 380 |
| F | 225 | 225 | 225 |
| g | 172 | 172 | 172 |
| h | 193 | 193 | 193 |
| I | 481 | 481 | 481 |
| j | 2000 | 2000 | 2000 |
| K | 1005 | 1005 | 1005 |
| L | 144 | 144 | 144 |
| M | 1050 | 1050 | 1050 |
| Raccords entrée/sortie des échangeurs | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic |
| Raccords entrée / sortie DS | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC | 1" 1/4 VIC |




REMARQUE

Utiliser le logiciel de sélection UpToDate pour trouver les dimensions des unités.

1.20 Espaces techniques et positionnement

THAETU 275÷295

THAEQU 275÷295



| | | |
|-----------------|----|------|
| L1 (*) | mm | 1500 |
| L2 (**) | mm | 2000 |
| L3 (*) | mm | 1500 |
| L4 (***) | mm | 1000 |

Remarque:

L'espace situé au-dessus de l'unité doit être dégagé de tout obstacle. L'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 378.

Lors de l'installation de l'unité, tenir compte des remarques suivantes :

- Des parois réfléchissantes sans isolation acoustique situées à proximité de l'unité peuvent entraîner une augmentation du niveau de la pression sonore totale, relevée en un point à proximité de l'appareil, égale à 3 dB(A) pour chaque surface présente ;
- installer des plots anti-vibration sous l'unité pour éviter que les vibrations produites ne se transmettent à la structure du bâtiment ;
- au sommet des bâtiments, il est possible de prédisposer des châssis rigides pour supporter l'unité et transmettre son poids aux éléments porteurs du bâtiment ;
- effectuer le raccordement hydraulique de l'unité avec des joints élastiques ; en outre, des structures rigides devront soutenir solidement les tuyaux. Isoler les tuyaux qui traversent les murs ou les parois à l'aide de manchons élastiques.

Si après l'installation et la mise en marche de l'unité, des vibrations structurelles du bâtiment provoquaient des résonances susceptibles de produire du bruit dans certaines parties de ce dernier, contacter un technicien spécialisé en acoustique pour résoudre ce problème.


(*) En cas d'installation de plusieurs unités, l'espace minimum entre les batteries à ailettes doit être supérieur à 2 m.

(**) Distance minimum pour le retrait du groupe de pompage et de son ballon tampon. Si l'accessoire n'est pas présent, la distance peut être réduite.

(***) Distance minimale pour l'ouverture du tableau électrique.

1.21 Manutention et stockage

- L'appareil doit être manipulé avec précaution afin d'éviter d'endommager la structure externe et les pièces internes mécaniques et électriques.
- Ne pas superposer les unités
- Les limites de température de stockage sont : -20÷50 °C.
- La position des courroies de levage doit être vérifiée en fonction du modèle et des accessoires installés.
- Pendant le levage et la manutention contrôler que l'unité reste toujours horizontale.



1.22 Installation et raccordement à l'installation

- L'unité est conçue pour être installée à l'extérieur.
- L'unité est équipée de raccords hydrauliques de type Victaulic sur l'entrée et sur la sortie d'eau de l'installation de climatisation et de tuyaux en acier au carbone à souder
- Isoler l'unité en cas d'installation dans des lieux accessibles à des personnes de moins de 14 ans.
- L'unité doit être positionnée en respectant les espaces techniques minimum recommandés, en tenant compte de l'accessibilité aux raccordements d'eau et d'électricité.
- L'unité peut être équipée de supports antivibratoires fournis sur demande (SAG).
- Il faut installer des vannes d'arrêt qui isolent l'unité du reste de l'installation, des joints élastiques de connexion et des robinets de décharge installation/machine.
- Il est obligatoire de monter un filtre à trame métallique (de section carrée avec côté de 0,8 mm maximum) de dimensions et pertes de charge adaptées, sur les tuyaux de retour de l'unité.
- Quelle que soit l'installation, la température de l'air en entrée des batteries (air ambiant) doit rester dans les limites fixées.
- Le débit d'eau dans l'échangeur de chaleur ne doit pas être inférieur à la valeur correspondant à une différence de température de 8°C en mode refroidissement et de 10°C en mode chauffage (tous les compresseurs étant en marche) et doit en tout état de cause respecter les valeurs limites indiquées dans la section "Limites de fonctionnement".
- L'unité ne peut pas être installée sur des brides ou des étagères.
- Pour que le positionnement de l'unité soit correct, effectuer soigneusement la mise à niveau et prévoir un plan d'appui qui puisse en supporter le poids.
- Il est préférable d'évacuer l'eau de l'installation pendant les longues périodes d'inactivité.
- On peut éviter d'évacuer l'eau en ajoutant de l'éthylène glycol dans le circuit hydraulique (voir "Utilisation de solutions incongelables").
- Le vase d'expansion est dimensionné pour le contenu d'eau de la machine seule. L'éventuel vase d'expansion supplémentaire doit être calculé par l'installateur en fonction de l'installation. En cas de modèles sans pompe, la pompe doit être installée avec le refoulement orienté vers l'entrée d'eau de la machine.
- Dans la conception du système, il est nécessaire de prendre en compte les éventuelles contraintes liées aux événements naturels (fortes rafales de vent, événements sismiques, précipitations, y compris neige, inondations, etc.)

REMARQUE

L'espace situé au-dessus de l'unité doit être dégagé de tout obstacle.

Si l'unité est complètement entourée de murs, les distances indiquées restent valables à condition qu'au moins deux murs adjacents soient plus bas que l'unité.

L'espace minimum autorisé en hauteur entre la partie supérieure de l'unité et un éventuel obstacle doit être supérieur à 3,5m. En cas d'installation de plusieurs unités, l'espace minimum entre les batteries à ailettes doit être supérieur à 2 m.

1.23 Indications pour l'installation des unités avec gaz R32

Les unités THAEU contiennent du gaz R454B classé A2L selon la norme EN 378-1 et leur transport est réglementé par l'ADR UN 3358.

Identification du type de fluide frigorigène employé

- Difluorométhane (HFC 32) 68,9 % en poids N° CAS : 000075-10-5
- 2,3,3,3-Tétrafluoropropène (HFO-1234yf) 31,1 % en poids N° CAS : 000754-12-1

Principales données écologiques sur les types de fluides frigorigènes employés

- Persistance, dégradation et impact environnemental

| Réfrigérant | Formule chimique | GWP (sur 100 ans) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| R32 | CH ₂ F ₂ | 675 |
| R1234yf | CF ₃ -CF=CH ₂ | 4 |

Les réfrigérants R32 et R1234yf sont les composants élémentaires qui, mélangés, constituent le R454B. R32 appartient à la famille des hydrofluorocarbures. R1234yf appartient à la famille des hydrofluorooléfines. Ils sont réglementés par le Protocole de Kyoto (1997 et révisions successives) car il s'agit de fluides qui contribuent à l'effet de serre. L'indice qui indique dans quelle mesure une masse de gaz donnée contribue au réchauffement global est le GWP (Global Warming Potential). Par convention, pour l'anhydride carbonique(CO₂) l'indice GWP=1. La valeur du GWP attribuée à chaque réfrigérant représente la quantité équivalente en kg de CO₂ qui doit être émise dans l'atmosphère dans une fenêtre temporelle de 100 ans, pour obtenir le même effet de serre qu'avec 1 kg de réfrigérant rejeté pendant la même période. Le mélange R454B est exempt d'éléments qui détruisent la couche d'ozone tels que le chlore, par conséquent sa valeur d'ODP (Ozone Depletion Potential) est nulle (ODP=0). Le mélange R454B est classé A2L conformément à la norme ISO 817, selon ASHRAE Standard 34-1997. La limite inférieure d'inflammabilité élevée du LFL (307 g/m³), la faible propagation de la flamme (moins de 6,7 cm/s) et la faible chaleur de combustion (9,5 MJ/kg) placent le R32 parmi les réfrigérants A2L, légèrement inflammables. Le fluide frigorigène a également une énergie d'allumage minimale et une température d'auto-inflammation de 498° C.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Réfrigérant | R454B |
| Classification de sécurité (ISO 817) | A2L |
| PED fluid group | 1 |
| ODP | 0 |
| GWP (AR5/AR4 - sur 100 ans) | 467/465 |
| Composants | R32/R1234yf |
| Composition (%) | (%) 68.9/31.1 |

L'installation des unités doit être effectuée à l'extérieur, en suivant les règlements et les réglementations locaux et, dans tous les cas, conformément à la réglementation EN 378-3. L'unité doit être positionnée de manière à éviter qu'une éventuelle fuite de réfrigérant ne puisse se répandre à l'intérieur du bâtiment ou mettre en danger des personnes ou des choses. Le réfrigérant ne doit pouvoir s'écouler à l'intérieur d'aucun conduit de ventilation, porte d'entrée, trappe ou ouverture semblable en cas de fuite. Quand une structure de protection est prédisposée pour la machine installée à l'extérieur, cette structure doit être équipée d'un système de ventilation naturelle ou forcée. Pour les unités installées à l'extérieur mais dans un endroit où une fuite de fluide frigorigène peut stagner, par exemple dans un trou, l'installation doit respecter les exigences de détection des fuites et de ventilation requises pour les salles des machines dites "machines pièce" selon EN 378-1. Dans les unités chargées en gaz A2L, le gestionnaire du système doit évaluer la nécessité éventuelle de décharger à distance les soupapes de sécurité afin d'éloigner la décharge de gaz en cas de déclenchement des soupapes dû à une surpression. Les tuyaux pour mettre l'évacuation des soupapes de sécurité à distance doivent avoir une section et une longueur conformes aux lois nationales et aux directives européennes.

Lors de l'installation, prenez le kit de dérivation de la soupape de sécurité fourni avec l'appareil et suivez les instructions de la feuille d'instructions d'installation et du manuel.

Les caractéristiques des soupapes de sécurité utilisées sont reportées ci-dessous :

| Soupape basse pression | | Pression d'intervention |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Tailles 275÷295 | Diamètre sortie 1/4" GM | 28,4 bar |


Remarque : Le nombre de soupapes est doublé en présence d'accessoire DVS - double soupape de sécurité.

Remarque : Le détecteur de fuites (option LKD/LKDP) doit être utilisé exclusivement pour vérifier les pertes de réfrigérant de l'unité. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un organe de sécurité.

En cas de rupture, les échangeurs (évaporateur/récupération) de l'unité pourraient libérer du réfrigérant dans les circuits hydrauliques. Il incombe à l'installateur de concevoir et de protéger les circuits hydrauliques au moyen de soupapes de sécurité qui doivent être placées à l'extérieur de l'unité dans une zone éloignée des sources d'inflammation possibles ; il faut également prévoir un dégazeur automatique, toujours à l'extérieur de l'unité et au point le plus élevé et/ou là où pourraient se former des poches de stagnation de gaz afin de les évacuer dans des zones sans sources d'inflammation.

1.24 Distribution des poids

THAETU-THAEQU



| THAETU-THAEQU | | | | |
|---------------|----|------------|------------|------------|
| Poids | | 275 | 285 | 295 |
| (*) | kg | 1030 | 1040 | 1100 |
| Support | | | | |
| A | kg | 291 | 276 | 302 |
| B | kg | 227 | 248 | 251 |
| C | kg | 224 | 244 | 248 |
| D | kg | 288 | 272 | 299 |

| THAETU-THAEQU avec accessoire PUMP DP2 | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|
| Poids | | 275 | 285 | 295 |
| (*) | kg | 1140 | 1150 | 1210 |
| Support | | | | |
| A | kg | 303 | 300 | 314 |
| B | kg | 295 | 305 | 320 |
| C | kg | 267 | 275 | 291 |
| D | kg | 275 | 270 | 285 |

| THAETU-THAEQU avec l'accessoire TANK&PUMP ASDP2 | | | | |
|---|----|------------|------------|------------|
| Poids | | 275 | 285 | 295 |
| (*) | kg | 1240 | 1250 | 1310 |
| (**) | kg | 1470 | 1480 | 1540 |
| Support | | | | |
| A | kg | 328 | 331 | 338 |
| B | kg | 464 | 465 | 488 |
| C | kg | 398 | 400 | 422 |
| D | kg | 280 | 284 | 292 |

(*) Poids des unités à vide

Poids des unités comprenant la quantité d'eau se trouvant dans le réservoir

Remarque : Sur les unités THAETU, le poids comprend l'accessoire INS (de série sur les unités THAEQU).

1.25 Poids des accessoires

| | 275 | 285 | 295 |
|--------------------|-----|-----|-----|
| BRR | 130 | 130 | 130 |
| DS | 20 | 20 | 20 |
| DSVP | 35 | 35 | 35 |
| INS | 50 | 50 | 50 |
| FIEC / FIAP | 25 | 25 | -25 |
| RPB | 25 | 25 | 25 |
| FMB | 30 | 30 | 30 |
| P1 | 65 | 65 | 70 |
| P2 | 75 | 75 | 75 |
| DP1 | 120 | 120 | 125 |
| DP2 | 135 | 135 | 135 |
| ASP1 | 165 | 165 | 170 |
| ASP2 | 175 | 175 | 175 |
| ASDP1 | 220 | 220 | 225 |
| ASDP2 | 235 | 235 | 235 |

1.26 Raccordements hydrauliques

Capacité minimale du circuit hydraulique

Pour permettre le bon fonctionnement de l'unité, un volume minimum d'eau doit être prévu à l'installation.

La teneur minimale en eau est déterminée en fonction de la puissance frigorifique ou thermique (pour les pompes à chaleur) de la conception des unités, multipliée par le coefficient exprimé en 3 l / kW (*).

Si le contenu d'eau dans l'installation est inférieur à la valeur minimum calculée, il faut installer un réservoir supplémentaire.

On rappelle de toute façon qu'un contenu élevé d'eau dans l'installation profite toujours au confort dans l'environnement puisqu'il garantit une inertie thermique du système élevée

* Pour les pompes à chaleur à condensation par air, faites également attention à l'écart de température qui se produit pendant les cycles naturels de dégivrage:

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|----|----|----|---|----|----|
| DT ballon tampon et/ou sanitaire (pour effet de dégivrage) | K | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Capacité spécifique | l/kW | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |

| Modèle THAETU-THAEQU | | 275 | 285 | 295 |
|---|------|-----|-----|-----|
| Données techniques hydrauliques | | | | |
| Capacité du vase d'expansion | L | 12 | 12 | 12 |
| Précharge du vase d'expansion | barg | 2 | 2 | 2 |
| Pression maximale du vase d'expansion | barg | 10 | 10 | 10 |
| Soupape de sécurité | barg | 6 | 6 | 6 |
| Teneur en eau THAETU-THAEQU | | | | |
| Échangeurs à plaques principales | L | 6,4 | 6,4 | 7,4 |
| Échangeurs à plaques DS | L | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Contenance en eau du réservoir (ASP/ASDP) | L | 230 | 230 | 230 |

1.27 Approfondissements accessoires

1.27.1 Les applications de la récupération DS

Enter topic text here.

1.27.2 Gestion d'une source complémentaire et d'un générateur auxiliaire

De la carte machine, vous pouvez gérer une source de chaleur complémentaire (résistance électrique) ou une source thermique auxiliaire (chaudière).

Source thermique complémentaire

Par source thermique complémentaire, on entend une résistance électrique qui fonctionne en même temps que la pompe à chaleur en régime hivernal. Par le biais du contrôle de l'unité, il est possible d'en commander la mise en marche et l'arrêt sur la base de différentes variables: température de l'air neuf, retard à atteindre le point de consigne configuré à cause d'une charge thermique élevée.


La résistance est toujours activée durant le cycle de dégivrage et si la production d'ECS est demandée.

En présence de la vanne à 3 voies pour la production d'eau chaude sanitaire VDEV ou KVDEV, la résistance doit être positionnée en amont de la vanne comme illustré en figure.

La vanne doit être installée à proximité de la pompe à chaleur.

Les tuyaux entre la vanne et la pompe à chaleur doivent être les plus courts possibles.

Il est opportun d'évaluer toujours avec soin la puissance électrique disponible lorsque les résistances électriques complémentaires sont installées.



- 1 Unité
- 2 Ballon tampon inertiel
- 3 Séparateur hydraulique
- 4 Résistance électrique
- 5 Vanne à trois voies (en option)
- 6 Sanitaire
- 7 Ballon d'eau technique

Fonctionnement en fonction de la température externe (en présence d'une sonde d'air externe ou d'un accessoire KEAP)

La résistance électrique sert d'intégration à la modalité pompe à chaleur de l'unité.

La résistance s'active lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites pour une durée définie (ex: 10 min.):

- la température de l'air externe descend sous la valeur de réglage d'activation de la résistance (ex: 5°C)
- la température de l'eau relevée par la sonde de thermorégulation est inférieure au seuil d'extinction du compresseur-différentiel

Si durant le comptage du temps une des conditions précédentes vient à manquer, le comptage est remis à zéro.

Si durant le fonctionnement avec résistance active, la température de l'air externe descend en dessous d'une deuxième valeur de réglage et le compresseur s'éteint. Le compresseur se rallume si la température de l'air externe dépasse la valeur précédente + un différentiel (ex: Valeur -15°C + différentiel 3°C = -12°C) ou si s'éteint la résistance.

La résistance s'active indépendamment des conditions précédentes même durant le dégivrage.

La résistance est activée, en présence de la condition sur la température de la sonde de thermorégulation, même durant les alarmes qui bloquent le fonctionnement des compresseurs mais pas celui de la pompe.

La résistance électrique se désactive lorsque :

- est atteinte la valeur de réglage de l'appareil (le compresseur toutefois s'éteint lorsqu'il est atteint le seuil d'extinction du compresseur).

ATTENTION : étant donné que la gestion est effectuée par la carte électronique de l'unité, le thermostat sur la résistance doit être réglé au maximum.

Fonctionnement en fonction de l'estimation de la charge

La résistance électrique sert d'intégration à la modalité pompe à chaleur de l'unité.

La gestion de la résistance fait partie de la nouvelle logique adaptative AdaptiveFunction Plus : l'objectif est d'obtenir l'optimisation du fonctionnement de l'unité frigorifique dotée de résistance intégrative avec l'activation de cette dernière en fonction des caractéristiques et de l'effective charge thermique.

Le contrôleur agit comme réglage sur la température de l'eau de refoulement et s'adapte au fur et à mesure aux conditions opérationnelles en fonction d'une estimation de la charge thermique effectuée à partir de la température de l'eau de retour et de refoulement.

Aussi bien en cas d'option Economy que Precision, si l'estimation de la charge indique une charge importante et la température de contrôle se trouve au dessous d'un seuil opportunément calculé pour une durée continue définie, la résistance s'active.

L'extinction de la résistance s'effectue lorsqu'est atteinte la valeur configurée par l'utilisateur (option Precision) ou calculée par la fonction adaptative (option Economy).

La résistance est maintenue allumée durant la phase de dégivrage et en cas de présence d'une alarme qui bloque le compresseur (extinction forcée si une alarme implique le blocage de la pompe de l'eau).

ATTENTION : étant donné que la gestion est effectuée par la carte électronique de l'unité, le thermostat sur la résistance doit être réglé au maximum.

Fonctionnement si la modalité de production d'eau chaude sanitaire (ECS) est active en combinaison avec VDEV ou KVDEV.

Lorsque la commande pour la production d'ECS est lancée, la résistance installée sur le tuyau de refoulement est activée par le contrôleur indépendamment de toute autre condition.

Lorsque la commande ECS est désactivée, la KRIT suit le fonctionnement en fonction de la température extérieure ou de l'estimation de chargement. La logique d'arrêt de la KRIT reste inchangée (lorsque $T_{out_évap}/T_{out_tank}$ atteint le point de consigne).


Source thermique auxiliaire

L'on entend par générateur auxiliaire un générateur de chaleur qui fonctionne alternativement à la pompe à chaleur ; il s'agit généralement d'une chaudière. Lorsque le générateur alternatif est activé, la pompe à chaleur et tous ses auxiliaires sont éteints bien qu'ils sont alimentés. Le générateur auxiliaire peut être activé uniquement pour le chauffage des installations.

Fonctionnement de la source auxiliaire.

L'allumage du générateur auxiliaire peut se faire en trois modes :

- manuellement ;
- pour un point de consigne de la température extérieure;
- pour un critère avantageux basé sur les coûts de fourniture d'énergie électrique et du carburant (méthane au butane);
- pour panne de la pompe à chaleur.




1.27.3 Accessoire FNR

L'accessoire FNR-Q permet d'effectuer un ajustement sonore variable de l'unité, en gérant le silence en mode groupe d'eau glacée en fonction des besoins spécifiques de la desserte.


L'accessoire est disponible pour les groupes d'eau glacée et pour les pompes à chaleur réversibles équipées de manière opportune avec certains accessoires décrits dans le tableau ci-dessous.

| Gamme de pompes à chaleur EasyPACK ECO HT65 | ACCESSOIRE obligatoire | ACCESSOIRE obligatoire pour l'insonorisation des compresseurs | ACCESSOIRE obligatoire pour le réglage de la vitesse des ventilateurs |
|---|------------------------|---|---|
| THAETU 295 | FNR-Q | INS | FI ou FIEC |


L'unité est contrôlée silencieusement selon 3 modes qui peuvent être sélectionnés en agissant sur le panneau de contrôle de la machine, en utilisant une entrée numérique et / ou des créneaux horaires de programmation. le type de mode FNR (FNR1 ou FNR2), activé par l'entrée numérique, doit être défini à l'aide du panneau de commande. Pour la configuration de l'entrée numérique, reportez-vous au manuel "Commandes et contrôles".

Fonctionnement des unités avec une logique standard (version T) mais avec une meilleure "insonorisation "


(*) Performances et niveau sonore déclaré aux conditions nominales de fonctionnement (eau entrée/sortie 12/7°C et température de l'air 35°C)

Demande de réduction du niveau sonore à certains moments de la journée, de la nuit, etc. en maintenant la priorité « puissance fournie garantie »



Les unités THAETU avec l'accessoire FNR-Q fonctionnent en mode super silencieux avec des performances et des limites de fonctionnement des THAEQU respectives. Pour des températures de l'air extérieur supérieures aux limites de fonctionnement prévues (faire référence au paragraphe « limites de fonctionnement » pour obtenir des détails supplémentaires), les unités perdent le silence et garantissent la fonctionnalité des THAETU respectives.

Demande de réduction du niveau sonore à certains moments de la journée, de la nuit, etc. en maintenant la priorité « niveau sonore maximum garanti »


Les appareils THAETU équipés de l'accessoire FNR-Q fonctionnent en mode supersilencieux avec les limites de performance et de fonctionnement (voir la section limites de fonctionnement pour plus de détails) de leur appareil THAEQU garantissant le silence sur l'ensemble de leur plage de travail.

1.27.4 Accessoire EEO- Energy Efficiency Optimizer

L'accessoire EEO permet d'optimiser l'efficience de l'unité en intervenant sur l'absorption électrique et en minimisant ainsi la consommation. L'accessoire EEO, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellence qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité. Il est particulièrement efficace dans le fonctionnement aux charges partielles, situation qui se présente pour la majeure partie de la vie utile du groupe d'eau glacée.



| | |
|------------|---------------------------------|
| Pac | Puissance absorbée compresseurs |
| Pav | Puissance absorbée ventilateurs |
| Pt | Puissance absorbée totale |
| Pa | Puissance absorbée |
| Hp | Pression de condensation |

1.27.5 Accessoire EEM - Energy Meter

L'accessoire EEM permet la mesure et la visualisation sur l'afficheur de certaines caractéristiques de l'unité telles que:

- Tension d'alimentation et courant instantané absorbé total de l'unité
- Puissance électrique instantanée totale absorbée par l'unité
- Facteur de puissance ($\cos\phi$) instantané de l'unité
- Énergie électrique absorbée (kWh)

Si l'unité est connectée par réseau série à un BMS ou à un système de supervision extérieur, il est possible d'historiser les tendances des paramètres mesurés et de contrôler l'état de fonctionnement de l'unité.

1.27.6 Accessoire FDL - Forced Download Compressors

L'accessoire FDL (réduction forcée de la puissance absorbée par l'appareil), permet de limiter la puissance en fonction des besoins de l'utilisateur en fixant, sur un masque dédié, la puissance maximale souhaitée en %. L'appareil partialisera sa puissance de manière à se rapprocher le plus possible de la valeur souhaitée, en garantissant avant tout son bon fonctionnement.

L'activation de la fonction, qui peut être activée et configurée à partir de l'écran de l'unité, peut se faire au moyen d'un signal numérique (contact sec), au moyen de plages horaires journalières ou via BMS.

En présence de l'accessoire EEM, qui permet de mesurer instantanément la puissance absorbée, il est possible de fixer une valeur précise de la puissance maximale absorbée.

ATTENTION ! dans certaines phases de son fonctionnement, même avec FDL activé, l'unité peut augmenter l'absorption électrique pour garantir la fonctionnalité et la fiabilité, par conséquent la ligne électrique doit toujours être dimensionnée pour la valeur maximale indiquée sur la plaque signalétique et dans le tableau des données techniques.

1.27.7 Accessoire RIS - Chauffage intégré des réservoirs de stockage

L'accessoire RIS se compose d'éléments chauffants intégratifs de taille appropriée appliqués dans le réservoir de stockage et d'une résistance antigel.

La logique de contrôle, mise en œuvre par Rhoss, prévoit l'activation des éléments chauffants à l'aide d'une valeur de température extérieure de l'air et en fonction du point de consigne de l'eau chaude fixé en deux ÉTAPES indiquées dans le tableau ci-dessous. Si la température de l'air est comprise entre +5°C et -1°C, la première étape est lancée, tandis que si la température de l'air est comprise entre -1°C et -10°C, la deuxième étape est lancée. Les éléments chauffants restent en fonction jusqu'à ce que le point de consigne de l'eau chaude soit atteint ou que la fonction de dégivrage soit activée (fonction visant à garantir le confort de la pièce).

Note : L'alimentation électrique des éléments chauffants est de la responsabilité de l'utilisateur, au moyen d'un câblage électrique approprié dans le tableau électrique externe (IP55) des éléments chauffants eux-mêmes.

| Modèle THAEU | | STEP 1 | total STEP 1 + STEP 2 |
|--------------|----|--------|-----------------------|
| 275 | kW | 6 | 6 + 12 = 18 |
| 285 | kW | 6 | 6 + 12 = 18 |
| 295 | kW | 6 | 6 + 18 = 24 |

1.27.8 Accessoire LKD-LKDP

L'accessoire LKD permet de détecter toute fuite de gaz réfrigérant à l'intérieur du compartiment technique. L'accessoire LKDP (y compris l'accessoire LKD) permet de détecter toute fuite de gaz dans le circuit frigorifique. En cas de détection d'une fuite de réfrigérant, différentes options sont disponibles:

1. Gestion d'un contact libre (utilisable par l'utilisateur):
 - o CONTACT OUVERT -> Alarme active
 - o CONTACT FERMÉ -> Aucune alarme active
2. Gestion, en plus du contact libre, d'une logique par défaut qui effectue les actions suivantes:
 - o activation d'une ALARME
 - o arrêt de l'unité
 - o arrêt de l'appareil avec PUMP-DOWN

REMARQUE

Le détecteur de fuites (option LKD) doit être utilisé uniquement pour vérifier les fuites de réfrigérant de l'unité. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un organe de sécurité.

En cas de rupture, les échangeurs de chaleur de l'unité peuvent libérer du réfrigérant dans les circuits hydrauliques. Il est de la responsabilité de l'installateur de concevoir et de protéger les circuits hydrauliques par une soupape de sécurité. Les vidanges des soupapes de sécurité doivent être conduites à l'extérieur, à l'air libre, sans source d'inflammation (pour les fluides frigorigènes A2L) et jamais dans des espaces confinés.

1.27.9 Accessoire SG - Smart Grid Contacts

L'accessoire SG (Smart Grid contacts) permet de se connecter à un réseau intelligent, afin d'adapter le fonctionnement de l'unité aux conditions du réseau. Cela permet d'optimiser la gestion des pics de demande, en réduisant l'absorption, ou de la disponibilité de l'électricité, en activant la charge du stockage thermique par l'unité; en outre, cela permet d'optimiser la consommation à partir de l'autoproduction (par exemple à partir de panneaux photovoltaïques) ou selon une logique de bande de coût/temps.

La fonction, qui peut être activée à partir de l'écran de l'unité, est disponible dans deux configurations prédéfinies. En combinant une paire de signaux numériques (contact sec), les modes suivants peuvent être activés :

| Contact SG | Contact EVU | Configuration 1 | Configuration 2 |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ouvert | ouvert | Mode normal | Mode réduit 2 |
| ouvert | fermé | Mode amélioré | Mode normal |
| fermé | ouvert | Mode réduit 1 | Mode renforcé |
| fermé | fermé | Mode Boost | Mode Boost |

Mode normal : l'appareil fonctionne normalement, conformément aux réglages des points de consigne.

Mode amélioré : l'unité fonctionne normalement, avec les points de consigne modifiés :

- En mode refroidissement, le point de consigne est diminué de 1°C.
- En mode chauffage, le point de consigne est augmenté de 2°C.
- En mode ECS, le point de consigne est augmenté de 5°C.

Mode Boost : L'unité fonctionne normalement, avec les points de consigne ainsi modifiés :

- En mode refroidissement, la consigne est diminuée de 2°C.
- En mode chauffage, la consigne est augmentée de 5°C.
- En mode ECS, la consigne est portée au maximum possible, avec un différentiel de relance de 1°C, et les résistances électriques d'appoint (si présentes) sont activées.

Mode réduit :

- Dans la configuration 1 (mode réduit 1), l'unité est arrêtée pendant une durée réglable (jusqu'à un maximum de 2 heures), puis fonctionne en mode normal.
- Dans la configuration 2 (mode réduit 2), l'appareil fonctionne en mode normal pendant une durée réglable (jusqu'à un maximum de 2 heures), puis s'éteint.


1.27.10 Accessoire SFS - Soft starter

L'accessoire SFS permet la réduction du pic de courant au démarrage, obtenant ainsi un démarrage en douceur et progressif, avec un bénéfice important sur l'usure mécanique du moteur électrique.

On trouvera ci-dessous un schéma qualitatif pour illustrer une unité avec 2 compresseurs équipée de et sans accessoire SFS. Les valeurs de courant initial de démarrage avec l'accessoire SFS, sont indiquées dans les tableaux «A» Données techniques.


Courant initial de démarrage - sans SFS

| | |
|--------------|-----------|
| Sp | Démarrage |
| C [A] | Courant |
| T [s] | Temps |



Corriente de arranque con SFS

| | |
|--------------|-----------|
| Sp | Démarrage |
| C [A] | Courant |
| T [s] | Temps |



1.27.11 VPF - Variable Primary Flow


L'énergie utilisée pour le fonctionnement du groupe frigorifique est un composant important dans les coûts de l'installation et la réduction de la puissance absorbée de l'unité, spécialement à charge partielle, est parfois compromise par le fonctionnement constant du groupe de pompage. Cet effet est d'autant plus marqué que l'absorption des pompes utilisées pour maintenir le débit correct de l'eau dans les tuyauteries est grande. Une solution qui compense le problème de l'énergie absorbée par les groupes de pompage est l'utilisation de pompes commandées par la technologie Inverter, en mesure de moduler le débit G et de réduire l'absorption en puissance. C'est ainsi que sont nées les installations avec un circuit primaire à débit constant et circuit secondaire déconnecté à débit variable.

L'introduction du système VPF, c'est-à-dire l'utilisation d'un seul circuit primaire à débit variable où des pompes commandées par Inverter sont installées en tant que seules pompes dans l'installation, constitue une simplification de l'installation. Cette solution comporte des complications d'étalonnage, de dimensionnement du tuyau de débordement et de réglage de l'installation qui se reversent sur le commettant et qui, indirectement, pourraient se répercuter sur la fiabilité de la machine. La solution proposée par Rhoss conjugue la simplification du système VPF, la fiabilité de la solution de l'installation avec des circuits primaire-secondaire à débit variable et l'économie d'énergie supplémentaire issue de la gestion du primaire à débit variable où l'économie d'énergie dépend de la variation du débit $\Delta P_a = f(\Delta G)^3$. La teneur en eau dans le circuit primaire est très importante, car elle stabilise le fonctionnement de l'installation, la température de l'eau vers l'installation et la fiabilité du groupe frigorifique dans le temps (contenu minimum conseillé de 5Lt/kw). Le groupe frigorifique est relié à un système hydraulique équipé de pompes côté primaire avec régulation par inverseur (gérées par Rhoss) et de pompes avec régulation par inverseur côté installation séparées par un clapet anti-retour hydraulique. Le réglage des pompes côté système peut être effectué par l'utilisateur ou laissé à Rhoss (une seule pompe - voir le schéma suivant). La solution avec la technologie VPF de RHOSS permet, une économie d'énergie remarquable, mais aussi une simplification de conception du circuit hydraulique de l'installation et une diminution des frais de gestion.

La solution de Rhoss proposée par les systèmes à débit variable est innovante pour différentes raisons :

- Modulation stable du débit requise par l'installation avec une garantie de fiabilité pour le groupe d'eau glacée installé (même avec des oscillations du débit dans l'installation). Il est possible de moduler le débit jusqu'à 20 % en utilisant des pompes à moteur de type EC.
- Simplification des opérations de réglage de l'installation.
- Simplification de la conception des solutions à appliquer aux terminaux (équilibrage du nombre de vannes à 3 voies et à 2 voies avec un dimensionnement approprié du tuyau de débordement).
- Maximisation du rendement du groupe frigorifique dans toutes les conditions de travail pour la modulation du débit aussi bien côté installation en suivant la tendance de la charge, que côté circuit primaire en minimisant l'énergie de pompage nécessaire à son fonctionnement correct.
- Possibilité de gestion simplifiée et fiable de plusieurs unités en parallèle (les problèmes connus de variations de débit dans les systèmes VPF traditionnels sont évités lors de la mise en marche/arrêt des groupes d'eau glacée).

Ci-dessous un schéma de principe utilisant la solution RHOSS VPF dans le cas d'un seul refroidisseur:



| | |
|---------------|--|
| P/DP | Pompe simple ou double gérée par inverter à fréquence variable (pompes gérées par Rhoss avec signal 0-10 V) |
| PI/DPI | Pompe simple ou double gérée au moyen de la technologie Inverter à fréquence variable au service de l'installation. Le réglage s'effectue par des modulations du débit et elles sont fournies par l'utilisateur (avec alimentation séparée) et dans ce cas Rhoss peut les gérer (une seule pompe) via un signal analogique 0-10V |
| TANK | Accumulateur |
| V2 | Vanne de réglage à 2 voies |
| V3 | Vanne de réglage à 3 voies |
| ΔP | Pression différentiel |
| PLI | Pompes côté installation |
| PLP | Pompes côté primaire |
| DSC | Déconnecter |
| SΔP | Sonde ΔP (par le client) |
| UT | Appareils |
| UN | Unité Rhoss |

NOTES pour l'installation:

1. En cas d'installation d'un groupe frigorifique exploitant la technologie VPF, il faut prévoir un ballon tampon afin de garantir le contenu minimum en eau de 5 Lt/kW sur le côté circuit primaire. Il faut également garantir au moins 20 % du débit sur le côté installation en installant un nombre minimum de terminaux équipés de vannes à 3 voies V3.
2. La sonde pour la détermination du différentiel de pression ΔP est fournie avec l'appareil. L'installateur peut déporter la sonde dans le point qu'il juge le plus adapté dans l'installation.
3. Les sondes T_A et T_B sont fournies et doivent être installées comme illustré sur la figure, dans la branche de retour de l'installation : T_A avant le découpage hydraulique et T_B après.

VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). VPF_R comprend des sondes de température, une gestion des onduleurs et un logiciel de gestion des refroidisseurs;


VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P2/ DP2, ASP2/ASDP2 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée

1.27.12 Accessoire INVP - Réglage inverter groupe de pompage

Avec une pompe à vitesse fixe, l'étalonnage/mise en service de l'installation peut être faite directement moyennant les organes de réglage traditionnels (ex. vanne de calibrage) en introduisant des chutes de charge pour compenser l'excès de pression disponible donné par la pompe (fig.1). Moyennant l'accessoire INVP, l'étalonnage/mise en service de l'installation peut être réalisé efficacement en intervenant sur la vitesse de l'électropompe, de manière à fournir la pression que le circuit primaire requiert au débit prévu dans le projet (fig.2). L'opération est effectuée en accédant au menu POMPE par le panneau de commande sur la machine, et en agissant sur les paramètres pour régler la vitesse de l'électropompe.

Nota Bene : Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant. L'accessoire permet de simplifier les opérations d'étalonnage et de mise en service.





| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| QP | Débit prévu dans le projet |
| CP | Courbe pompe |
| CI | Courbe caractéristique installation |
| CP V max | Courbe pompe à la vitesse maximum |
| RP | Réglage pompe |

1.28 Circuits hydrauliques


Circuit hydraulique aménagement Standard

Modèles avec échangeur à plaques




Circuit hydraulique version P



Modèles avec échangeur principal à plaques et P1-P2



Circuit hydraulique version DP

Modèles avec échangeur principal à plaques et DP1-DP2



Circuit hydraulique aménagement ASP1 - ASP2
Modèles avec échangeur à plaques

Circuit hydraulique version ASDP1-ASDP2 (échangeur principal)
Modèles avec échangeur à plaques

CF Circuit frigorifique

ECH Échangeur principal à plaques

RA Résistance antigel/échangeurs

PD Pressostat différentiel eau

VSM Purgeur manuel

VS Soupape de sécurité

AP1 Contrôle électrique

ST1 Sonde de température à l'entrée de l'échangeur principal

ST2 Sonde de température à la sortie de l'échangeur principal

VE Vase d'expansion

RAS Résistance accumulateur (accessoire)

FA Filtre à trame (à la charge de l'installateur)

SA Réservoir accumulateur

M Manomètre

P Pompe

VE Vase d'expansion

VR Clapet de retenue


S Vidange de l'eau

C Robinet de remplissage/vidange


| | |
|-----------|---|
| RI | Robinet d'arrêt |
| GI | Raccord anti-vibration |
| ----- | Raccordements aux soins de l'installateur |

1.29 Suggestion de système avec accessoire DS et gestion de la production d'eau chaude sanitaire


Installation à circuit fermé (par exemple pour le chauffage)



Installation à circuit fermé (par exemple pour le chauffage) avec DSVP



Installation à circuit ouvert (par exemple pour l'eau chaude sanitaire)




IS Indication sanitaire (robinet, douche, lavabo)

AU Autres dessertes

I Installation

Installation à circuit ouvert (par exemple pour l'eau chaude sanitaire) avec DSVP




IS Indication sanitaire (robinet, douche, lavabo)

AU Autres dessertes

I Installation

Installation à circuit ouvert et présence simultanée d'une vanne déviatrice à 3 voies VDEV (pour eau chaude sanitaire par exemple)




IS Indication sanitaire (robinet, douche, lavabo)


AU Autres dessertes

I Installation

Installation à circuit ouvert et présence simultanée d'une vanne déviatrice à 3 voies VDEV et désurchauffeur DS (pour eau chaude sanitaire par exemple)



Installation à circuit ouvert et présence simultanée d'une vanne déviatrice à 3 voies VDEV et désurchauffeur DS (pour eau chaude sanitaire par exemple) avec DSVP



IS Indication sanitaire (robinet, douche, lavabo)

AU Autres dessertes

I Installation


| | |
|--------------|---|
| PDC | Unité en pompe à chaleur réversible |
| DS | Désurchauffeur |
| M | Manomètre |
| VS | Soupape de sécurité |
| VE | Vase d'expansion |
| VSTR | Vanne d'évacuation thermique de la récupération |
| VMS | Purgeur d'air manuel |
| VSAM | Purgeur d'air automatique/manuel |
| AP1 | Carte unité |
| VR | Clapet de retenue |
| VM | Vanne mélangeuse à 3 voies |
| PU | Pompe de circulation |
| VDEV | Vanne déviatrice à 3 voies |
| R | Robinet |
| PUR | Pompe de circulation bague de recirculation |
| FC | Ventilo-convection / utilisateurs |
| UT | Lors de l'utilisation |
| RI | Du réseau d'eau |
| ST | Sonde de température |
| un | Échangeur intermédiaire |
| AAT | Ballon d'eau technique |
| C | Robinet de chargement / déchargement d'eau |
| ST | Sonde de température |
| TRD | Thermostat d'activation de la récupération par l'installateur (KTRD - Thermostat avec écran fourni par Rhoss comme éventuel accessoire) |
| FA | Filtre à eau |
| ST1 | Sonde de température à l'entrée de l'échangeur principal |
| ST2 | Sonde de température à la sortie de l'échangeur principal |
| ST7 | Sonde de température d'entrée DS |
| STAAT | Sonde température du ballon tampon d'eau technique |

REMARQUE

Pour le bon fonctionnement des unités, l'actionnement de la pompe de la récupération DS doit être contrôlée par la sortie numérique spécifique prévue sur la carte à bord de l'unité

- La température minimum de l'entrée de l'eau au niveau du récupérateur DS est de 40 °C.

1.30 Branchements électriques



| | |
|-------------------|--|
| L | Ligne |
| N | Neutre |
| PE | Branchements de mise à la terre |
| moi | Bornier intérieur |
| ME | Bornier extérieur |
| KPE | Commande obligatoire pompe d'évaporateur (commande sous tension 230 Vac) |
| SEI | Sélecteur été / hiver (commande avec contact propre) |
| SCR | Interrupteur de commande à distance (contrôle avec contact sec) |
| DSP/SG | Sélecteur double point de consigne (accessoire DSP) (commande avec contact libre) |
| CS | Décalage du point de consigne (accessoire CS) (Signal 4÷20 mA) |
| FDL | Forced dow nload compressors (accessoire FDL) (commande avec contact libre) |
| LFC1 | Voyant lumineux de fonctionnement du compresseur 1 (validation sous tension 230 Vac) |
| LFC2 | Voyant lumineux de fonctionnement du compresseur 2 (validation sous tension 230 Vac) |
| LBG | Voyant lumineux de blocage général de la machine (validation sous tension 230 Vac) |
| LPT | Lampe présence tension |
| SG/EVU | Contacts pour l'intégration des réseaux intelligents et des systèmes photovoltaïques |
| VACS | Commande vanne de dérivation eau chaude sanitaire (validation sous tension 230 Vac, charge maximale 0,5A AC1) |
| CACS/STACS | Vanne de dérivation d'eau chaude sanitaire autorisée ou DS autorisée ; commande avec contact sec ou sonde de température |
| CDS/STD5 | (non fournie par l'installateur) |
| VM | Vanne mélangeuse d'eau (signal 0-10Vdc / alimentation 24 Vac). Dans l'accessoire DSVP, la VM est fournie connectée |
| KPDS | Contrôle de la pompe du désurchauffeur (consentement à la tension 230 Vac) |
| FNR-Q | Forced Noise Reduction. |
| LKD | Alarme du détecteur de fuite de réfrigérant (commande par contact sec) |
| KRIT | Commande KRIT (résistance électrique complémentaire pour pompe à chaleur) (230 Vac, charge maximale 0,5 A AC1) |
| CGA | Commande de générateur auxiliaire (validation sous tension 230 Vac, charge maximale 0,5A AC1) |
| ----- | Raccordement aux soins de l'installateur |

- Le tableau électrique est accessible depuis le panneau frontal de l'unité.
- Les branchements électriques doivent respecter les normes en vigueur et les schémas électriques fournis avec l'appareil.
- ?La mise à terre de l'appareil est obligée par la loi.
- Installer toujours dans la zone protégée et près de la machine un interrupteur général automatique ou des fusibles de débit et ayant un pouvoir de coupure approprié


ATTENTION

Les schémas illustrent uniquement les branchements qui doivent être effectués par l'installateur.

Pour les branchements électriques de l'unité et de ses accessoires, consulter le schéma électrique fourni.

| | | Section Ligne | Section PE | Section commandes et contrôles |
|------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 275 | mm ² | 1 x 25 | 1 x 16 | 1,5 |
| 285 | mm ² | 1 x 25 | 1 x 16 | 1,5 |
| 295 | mm ² | 1 x 25 | 1 x 16 | 1,5 |

1.31 Raccordements électriques VPF



P Contrôle du circuit primaire / de la pompe côté unité

PI Commande pompe de l'installation (VPF) (Signal 0-10Vdc)

ST4 Sonde de température (VPF) à positionner avant le clapet anti-retour hydraulique

ST1 Sonde de température (VPF) à positionner après le clapet anti-retour hydraulique

● Sonde ΔP / alarme pompe système (VPF) (par le client)

REMARQUE: La sonde doit être de type ratiométrique (0,5 - 4,5 V); il est recommandé de régler la plage de lecture réelle de la sonde sélectionnée dans les paramètres de contrôle afin d'obtenir une conversion de signal correcte (voir le manuel de contrôle dans le chapitre sur la fonction VPF).

1.32 Interrupteur général

| Modèles | Taille de l'interrupteur général | Section du câble d'alimentation |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 275 | 125 A | 10÷70 mm ² |
| 285 | 125 A | 10÷70 mm ² |
| 295 | 125 A | 10÷70 mm ² |



New air

for the future.

RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

Italy Sales Departments
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD)
tel. +39 0432 911611

Via Venezia, 2 - p. 2
20834 Nova Milanese (MB)
tel. +39 039 6898394

RHOSS France
Bat. Cap Ouest - 19 Chemin de la Plaine
69390 Vourles - France
tel. +33 (0)4 81 65 14 06
rhossfr@rhoss.com

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D
72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270
rhossde@rhoss.com

RHOSS Iberica Climatizacion, S.L.
Frederic Mompou, 3 - Plta. 6a Dpcho. B 1
08960 Sant Just Desvern – Barcelona
tel. +34 691 498 827
rhossiberica@rhossiberica.com

rhoss.com

K20394 FR Ed.1 - 04-25

RHOSS S.P.A. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans cette publication et est réputé libre de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

